



Casca Bluetooth Tellur Vox 40  
TLL511391  
Manual de utilizare



**INTO YOUR FUTURE**

## Specificatii tehnice

Versiune Bluetooth: v5.0

Raza de actiune: Pana la 10m

Frecventa: 2.48GHz, Clasa 2

Profile suportate: HFP/HSP/A2DP/AVCRP

Tehnologie multipoint: Conectare simultana la doua telefoane, avand posibilitatea de a prelua apeluri de pe oricare dintre ele

Frecventa microfon: 100Hz~8KHz

Sensibilitate microfon: - 38dBm ±3dB

Difuzor: 10mm

Autonomie vorbire: Pana la 5 ore

Autonomie standby: Pana la 720 ore

Timp incarcare: Aproximativ 1 ora

Incarcare: Micro-USB

Caracteristici: Notificari vocale, monitorizare nivel baterie pentru telefoanele iPhone

Nume conectare Bluetooth: Tellur Vox 40

Dimensiuni produs: 65 x 25 x 15mm

Greutate produs: 6g

Inainte de utilizare, reincarca bateria castii complet. Pentru detalii despre incarcare, consulta sectiunea "Reincarcare si Baterie" din acest manual. Alege un telefon compatibil sau alt dispozitiv Bluetooth pentru conectare. Pentru detalii despre conectare, consulta sectiunea "Operatiuni de baza" a acestui manual.

**Sfat:** Pastreaza casca departe de cardul bancar sau alte dispozitive magnetice de stocare. In caz contrar, informatia stocata poate fi pierduta din cauza demagnetizarii.

## **Operatiuni de baza**

(Nota: apasare scurta = apasa MFB o data; apasare dubla = apasa butonul rapid, de doua ori; apasare lunga = tine butonul apasat mai mult de o secunda.)

## **Pornire si conectare:**

1. In modul "oprit", apasa lung MFB pana cand LEDul lumineaza intermitent fie in culoarea albastra, fie in rosu si albastru. Elibereaza butonul (buzz sau notificare vocala disponibila) si casca va intra in modul Conectare.

**Conectare:** Porneste functia Bluetooth din telefon si cauta numele castii "Tellur Vox 40". Selecteaza casca din lista si introdu parola 0000 daca este ceruta (versiunile Bluetooth 2.1 si mai noi nu necesita parola).

**Preluare apel:** In cazul unui apel in intrare, anumite modele de casti te notifica prin notificare sonora/vibratie/buzz/notificare vocala/numarul care te apeleaza. Apasa scurt MFB pentru a prelua apelul.

**Respingere apel:** Pentru un apel in intrare, apasa de doua ori/lung MFB/butonul Volum+/ Volum- si elibereaza-l cand auzi notificarea sonora/vocala, iar casca va respinge apelul.

**Incheiere apel:** In timpul unui apel, apasa scurt MFB pentru a inchide apelul.

**Control volum:** Daca butoanele de control volum sunt disponibile, in timpul unui apel, apasa scurt Volum+ pentru a creste volumul; apasa scurt Volum- pentru a descreste volumul.

**Transferul apelului dinspre casca spre telefon:** Cand vorbesti prin casca Vox 40, apasa de doua ori / lung MFB pentru a transfera apelul catre telefonul mobil. Repeta operatiunea pentru a transfera apelul inapoi catre casca.

**Reapelarea ultimului numar:** In modul standby, apasa lung /

scurt, de doua ori MFB pentru a reapela ultimul numar format.

**Apelare vocala:** In modul standby, apasa MFB de doua ori pentru a apela prin comanda vocala un contact. Apasa de doua ori MFB pentru a anula apelul (functia de apelare prin comanda vocala trebuie suportata de telefon).

**Conectare multipoint:**

1. Aplica procedura de conectare pentru Telefonul A si inchide casca. Reporneste casca si repeta pasii de conectare pentru Telefonul B, apoi opreste din nou casca. La final, reporneste casca si, fara a intra in modul Conectare, aceasta se va conecta automat cu ambele telefoane. Acum casca poate prelua apeluri si de pe Telefonul A, si de pe Telefonul B (functie suportata de anumite modele).

2. Aplica procedura de conectare pentru Telefonul A, apoi opreste functia Bluetooth din Telefonul A si casca in acelasi timp. Porneste casca si repeta pasii de conectare pentru Telefonul B, apoi reporneste functia Bluetooth din telefonul A. Acesta din urma se va conecta automat la casca (daca telefonul suporta functia de reconectare automata Bluetooth).

**Conferinta si apeluri in asteptare:**

1. In cazul unui apel in asteptare, apasa MFB o data pentru a inchide Apelul A si a prelua Apelul B;  
Apasa lung MFB timp de 3 secunde pentru a respinge Apelul B si a continua conversatia cu Apelul A;  
Apasa MFB de doua ori pentru a prelua concomitent Apelul A si Apelul B;  
Apasa lung MFB pret de 1 secunda pentru a pune Apelul A in asteptare si a prelua Apelul B. Apasa MFB pret de 1 secunda pentru a recupera Apelul A (functie suportata de anumite modele).

**Resetare la configuratiile din fabrica:**

1. Cand casca este la incarcat, apasa MFB pana cand indicatorul rosu sau albastru lumineaza intermitent.
2. Apasa MFB pentru 5-10 secunde in timp ce casca este la incarcat. Indicatorul va lumina de 3 ori in culoarea rosie, iar casca va trece la configuratia din fabrica.

### **Oprirea castii:**

1. Cand casca este pornita, apasa lung MFB pana cand indicatorul rosu sau albastru se aprinde si auzi un buzz/notificare vocala, iar casca se va inchide.

**Pierderea conexiunii:** Cand depasesti distanta de conectare admisa, vei auzi o notificare vocala "Your phone is disconnected", iar casca va intra automat in modul conectare.

**Reconectare automata:** Dupa pornire, casca va incerca sa se reconecteze automat la ultimul dispozitiv conectat inainte de inchidere.

### **Reincarcarea bateriei**

Inainte de a folosi orice incarcator pentru a alimenta casca, asigura-te ca specificatiile incarcatorului respecta cerintele castii. Voltajul recomandat este DC5V+/-0.25V, iar amperajul recomandat este cuprins intre 100 mA to 500 mA. Un voltaj mai mare decat cel recomandat poate dauna castii.

Casca are o baterie nedetasabila incorporata. Nu incerca sa detasezi bateria din casca. In caz contrar, casca poate fi deteriorata. Daca nu folosesti casca pentru o perioada mai lunga de timp, pastreaz-o intr-un loc uscat si bine ventilat si reincarc-o o data la doua luni.

1. Daca indicatorul lumineaza in rosu, cu frecventa scazuta, bateria este descarcata. Daca nu este oprita, casca se va inchide automat. Conecteaza cablul de reincarcare pentru a alimenta casca.
2. Conecteaza incarcatorul la o priza.
3. Pe timpul incarcarii, LEDul sta aprins in culoarea rosie.

Daca reincarcarea nu porneste, deconecteaza si reconecteaza incarcatorul. Un ciclul complet de incarcare dureaza pana la 1 ora. La finalizarea ciclului de incarcare, indicatorul isi schimba culoarea din rosu in albastru.

Deconecteaza casca si incarcatorul de la priza.

4. Bateria complet reincarcata ofera o autonomie 5 ore de vorbire si 720 ore de standby. Autonomia reala de vorbire variaza in functie de telefoane, setari, modalitate de folosire si mediu ambiental.

## Depanare

Descrierea problemei	Cauza	Solutie
Pornirea a esuat	Bateria este descarcata. 1.Apasare prea scurta a MFB.	Reincarca bateria. 1.Apasa mai lung MFB.
	2.Comutatorul nu este in pozitia corecta.	2.Impinge comutatorul in pozitia corecta.
Reincarcarea a esuat	Cablul de incarcare nu este conectat corect.	Reconecteaza cablul de incarcare.
Inchiderea a esuat	Inchiderea castii a esuat din cauza unei operatiuni incorecte.	Foloseste incarcatorul pentru a reincarca si apoi reseta casca.
Casca nu poate fi gasita sau conectarea a esuat	Casca nu intră în modul de conectare.	Activati casca pentru a intra in modul de conectare.
	Functia Bluetooth a telefonului nu se activeaza	Inchide si redeschide telefonul. Repeta pasii de conectare.

## Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.



### ABN Systems International

- Str. Marinarilor, nr.29  
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@teljar.com
- office@abnsystems.ro
- www.teljar.com