



**Auricular Bluetooth Pulse
TLL511271/TLL511281/TLL511371
Manual de instrucciones**



INTO YOUR FUTURE

Instrucciones de operación

(1) Tecla de emparejamiento Bluetooth (encendido / apagado)

* Mantenga presionado el botón durante tres segundos para emparejar los auriculares con el teléfono móvil. Mantenga presionado el botón durante tres segundos, nuevamente, para desconectar la función Bluetooth. * En modo inalámbrico(Wireless), al recibir una llamada: presione brevemente para contestar la llamada, presione prolongadamente para rechazar, presione 2 veces para volver a marcar. (2) Botón "+" En modo inalámbrico(Wireless), presione brevemente para la siguiente canción; mantenga presionado para subir el volumen.

(3) Botón "-"

En modo inalámbrico, presione brevemente para la canción anterior; mantenga presionado para bajar el volumen.

(4) Botón de pausa / reproducción

Presione brevemente para reproducir / pausar la reproducción, en modo inalámbrico.

Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth: v5.0

Alcance inalámbrico: 10 m

Micrófono: sí

Frecuencia: 2.4GHz, clase 2

Perfiles aceptados: HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Altavoces: 40 mm

Respuesta de frecuencia: 20-20 kHz

Sensibilidad: 117 ± 3dB

Impedancia: 32Ω

Tiempo de reproducción de música: hasta 8 horas.

Tiempo de espera: hasta 200 horas

Tiempo de carga: hasta 2.5 horas.

Control de volumen: sí

Longitud del cable: 50 cm

Entrada: micro-USB, 5V

Nombre de asociación de Bluetooth: Tellur Pulse