



Balise de signalisation lumineuse et lampe de poche LED

Manuel de l'utilisateur
TLL441101

A dark blue silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, positioned at the bottom of the page.

INTO YOUR FUTURE

Balise de signalisation lumineuse et lampe de poche LED

Avant utilisation, il est nécessaire d'installer des piles (3 AAA). Pour cela, vous avez besoin d'un petit tournevis croisé.

*Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des piles de qualité pour éviter la corrosion à l'intérieur de l'appareil, même lorsqu'il est complètement déchargé. Tournez la balise pour voir les vis à l'arrière. Positionnez le haut du raccord vers le haut (ou vers 180 degrés) et retirez les deux vis.

Si vous regardez la balise comme une horloge, la petite indentation en haut du crochet devrait être en position de 12 heures. À la position de 10 heures et 2 heures, vous verrez deux clips qui vous aideront à retirer la planche derrière la balise. Aucun levier ou autre outil n'est requis. La partie arrière s'adapte parfaitement car le boîtier de la balise est scellé pour que l'appareil soit étanche. Maintenant, vous pouvez retirer la couverture arrière en utilisant uniquement vos doigts. Appliquez une pression sur les deux petites pinces.

La polarité des batteries est marquée à l'intérieur du compartiment à piles. Pour une installation facile et rapide, gardez à l'esprit que la batterie au milieu a l'extrémité négative (-), vers le haut. Les batteries sur le côté ont une extrémité positive (+), vers le haut de la balise.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour vous assurer que l'éclairage d'urgence fonctionne. Remplacez le capot arrière en place et assurez-vous que la partie supérieure du crochet est orientée vers le haut de la balise (position 12 heures). Serrez uniformément les deux vis, mais pas très fermement.

Modes de fonctionnement de la balise de signalisation lumineuse

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer la balise. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour naviguer entre les neuf modes de fonctionnement.

Pour éteindre rapidement la balise, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Vous pouvez également éteindre la balise en naviguant dans les neuf modes d'éclairage :

1. Double clignotement
2. Intermittent
3. Intermittent, court
4. Rotation
5. Alternative
6. SOS (Signal universel d'urgence ou de détresse)
7. Lumière rouge vif
8. Faible lumière rouge
9. Lampe de poche, lumière LED blanche
- (10. Arrêt)

Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. (L'annexe du manuel de l'utilisateur.)



Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image.

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de O.U.G 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants :

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.