



Baliza de emergencia y linterna LED

Manual del usuario
TLL441101

A dark blue silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, positioned at the bottom of the page.

INTO YOUR FUTURE

Baliza de emergencia y linterna LED

Antes de su uso, es necesario instalar baterías (3 AAA). Para esto, necesita un pequeño destornillador en la cruz.

*Le recomendamos que use solo baterías de calidad para evitar la corrosión dentro del dispositivo, incluso cuando esté completamente descargado. Gire la baliza para ver los tornillos en la parte posterior. Coloque la parte superior del gancho hacia arriba (u orientado 180 grados de usted) y retire los dos tornillos.

Si observa la baliza como un reloj, la pequeña hendidura en la parte superior del gancho debe estar en la posición de hora 12:00. En la posición de hora 10:00 y hora 2:00, verá dos clips que lo ayudarán a quitar el tablero detrás de la baliza.

No se requieren palancas u otras herramientas. La parte posterior se ajusta perfectamente porque la carcasa de la baliza está sellada para que el dispositivo sea impermeable. Ahora puede quitar la cubierta trasera usando solo los dedos. Aplique presión sobre las dos abrazaderas pequeñas.

La polaridad de las baterías está marcada dentro del compartimento de la batería. Para una instalación fácil y rápida, tenga en cuenta que la batería central, tiene el extremo negativo (-), hacia la parte superior. Las baterías laterales, tienen un extremo positivo (+) hacia la parte superior de la baliza.

Presione el botón de encendido / apagado para asegurarse de que la baliza de emergencia esté en funcionamiento. Coloque la cubierta trasera en su

lugar y asegúrese de que la parte superior del gancho esté orientada hacia la parte superior de la baliza (coloque a las 12:00). Apriete uniformemente los dos tornillos, pero no muy apretado.

Modos de funcionamiento del señalizador de emergencia

Pulse el botón de encendido/apagado, para encender la baliza.

Pulse el botón de encendido/apagado, para navegar entre los nueve modos de funcionamiento.

Para apagar rápidamente la baliza, mantenga presionado el botón durante 3 segundos. También puede apagar la baliza navegando por los nueve modos de iluminación:

1. Doble parpadeo
2. Intermitente
3. Intermitentemente corto
4. Rotación
5. Alternativa
6. SOS (Señal universal de emergencia o socorro)
7. Luz roja brillante
8. Luz roja baja
9. Linterna luz blanca LED
- (10. Apagado)

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual del usuario



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen.

Este icono indica que los RAEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos