

Casque Bluetooth Pulsar

Manuel d'utilisation

TLL511101

Merci d'avoir choisi un produit Tellur. Le casque Bluetooth Pulsar a un design élégant, des fonctions puissantes, une compatibilité élevée, qui vous permet de profiter d'appels téléphoniques sans fil et de profiter de la musique. C'est votre meilleur choix lorsque vous êtes au bureau, en voiture ou en plein air.

Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter des périphériques de communication compatibles sans câbles. La connexion Bluetooth n'a pas besoin que le téléphone et le casque soient en ligne de mire, mais les deux appareils doivent se situer à moins de 10 mètres (environ 30 pieds) l'un de l'autre. Les connexions peuvent être soumises à des interférences provenant d'obstacles, tels que des murs ou d'autres appareils électroniques.

Le casque est compatible avec la version 4.0 de Bluetooth et prend en charge les profils suivants: Profil de casque 1.1 / 1.2 et Profil mains libres 1.5 / 1.6, A2DP / AVRCP. Vérifiez les fabricants d'appareils que vous souhaitez coupler pour déterminer si l'appareil est compatible avec le casque.

L'utilisation de la technologie Bluetooth dans certaines régions peut être soumise à des restrictions. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou fournisseurs de services.

Commençons

Le kit oreillette contient les pièces suivantes:

1. Lumière indicatrice;
2. Bouton MFB;
3. Bouton de volume inclus + et -;
4. Port de charge, port pour écouteurs;
5. Crochet d'oreille;
6. Port microphone;
7. Oreillette ;

Avant de commencer à utiliser le kit oreillette, vous devez le charger complètement et le connecter à un téléphone ou à un appareil compatible.

Remarque: certaines parties du micro-casque sont en matériaux magnétiques et des matériaux métalliques peuvent être attirés par celui-ci. Ne placez pas de cartes de crédit, de cartes électromagnétiques (telles que des cartes de transport ou de réduction) ou d'autres supports

de stockage magnétiques à proximité du casque, car les informations qui y sont stockées risquent d'être effacées.

Opération de base

Remarque: appuyez brièvement sur, consiste à cliquer sur le bouton une fois; appuyez deux fois sur, c'est d'appuyer deux fois plus vite sur le bouton; appuyez longuement pour maintenir et appuyez sur le bouton pendant plus d'une seconde.

Activer le couplage:

À l'état désactivé, maintenez le bouton MFB enfoncé jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent en alternance, puis relâchez le bouton. Le micro-casque passe en mode de couplage.

Connexion: activez le Bluetooth de votre téléphone mobile pour rechercher le casque Bluetooth, recherchez le numéro de modèle, sélectionnez-le puis confirmez-le, introduisez le mot de passe 0000 si nécessaire (si la version Bluetooth est V2.1 ou supérieure, inutile d'introduire le mot de passe), choisissez le service casque pour vous connecter avec succès.

- Répondre à un appel: lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur la touche MFB pour passer en mode conversation lorsque vous entendez la sonnerie.
- Rejeter un appel: lorsque vous recevez un appel, appuyez longuement sur la touche MFB et relâchez la main pour que l'appel soit rejeté.
- Mettre fin à un appel: en mode conversation, appuyez brièvement sur la touche MFB pour mettre fin à l'appel.
- Contrôle du volume: lorsque vous parlez, appuyez brièvement sur le volume + pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur le bouton volume - pour le diminuer.
- Commande musicale avant / arrière: lorsque vous écoutez de la musique avec un casque Bluetooth, appuyez sur le signe du volume (+) pendant 1 à 3 secondes pour obtenir la chanson suivante, appuyez sur le signe du volume (-) pour obtenir la chanson précédente.
- Pause / lecture: lorsque vous écoutez de la musique avec un casque Bluetooth, appuyez brièvement sur la touche MFB pour mettre la lecture en pause, puis appuyez à nouveau brièvement sur le MFB pour poursuivre la lecture.
- Configuration de la conférence à trois:

Lorsque vous êtes en communication et qu'un nouvel appel arrive, appuyez une fois sur le bouton MFB, mettez fin à l'appel en cours (A) et recevez l'appel (B); Appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 3 secondes. Vous pouvez refuser l'appel (B) pour continuer avec l'appel (A) si vous ne souhaitez pas répondre à l'appel B.

Lorsque vous êtes au téléphone et qu'un nouvel appel arrive; Appuyez à nouveau deux fois sur le bouton MFB. Vous pouvez commuter la communication bidirectionnelle d'appel (A) et d'appel (B).

Entrez en conversation à trois, appuyez brièvement sur MFB une fois, mettez fin à l'appel en cours et récupérez l'appel en attente.

- Restaurer le réglage des paramètres d'usine du casque:

Lorsque le casque est en mode de charge, appuyez sur MFB 6 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote trois fois.

- Allumer, éteindre, le casque:

Lorsque le casque fonctionne, appuyez longuement sur le bouton MFB jusqu'à ce que le voyant rouge clignote, puis le casque s'éteint.

- Chargeurs et batteries

Avant de charger le casque, veuillez vérifier que les spécifications de l'étiquette du chargeur sont conformes aux exigences (la tension de sortie du chargeur doit être: DC5V + / - 0,25 V; le courant de sortie doit être compris entre 100 mA et 500 mA). Si la tension de charge est trop élevée, le casque Bluetooth risque d'être endommagé.

Avertissement: Utilisez le chargeur configuré. L'utilisation d'autres types de chargeurs peut constituer une violation de la reconnaissance de l'équipement ou de la garantie et peut mettre en danger l'appareil. S'il existe un câble USB, il doit être connecté au chargeur ou à l'ordinateur qui passe le certificat 3C.

- Pour recharger la batterie

Ce casque adopte des piles rechargeables intégrées non amovibles. N'essayez pas de retirer les piles du micro-casque afin d'éviter d'endommager les micro-casques. Lorsque le casque-micro n'est pas utilisé pendant une longue période, installez-le dans un endroit sec et bien ventilé, et rechargez-le tous les deux mois.

1. Lorsque le kit oreillette connecté clignote au voyant rouge et que le récepteur émet des bips sonores indiquant que la pile est faible, cela signifie que la pile est faible. Dans ce cas, s'il continue à fonctionner, il s'éteindra automatiquement. Ensuite, il doit être rechargé - insérez la fiche du câble du chargeur dans la prise pour casque.

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur.

3. Le voyant rouge s'allume pendant la charge. Avant de charger, veuillez déconnecter le chargeur et le kit oreillette, puis le rebrancher. Il faudrait environ 2 heures pour être complètement chargé. Une fois complètement chargé, le voyant rouge s'éteint et le voyant bleu s'allume, et déconnecte la connexion du chargeur, du casque et de la prise secteur.

4. Un casque entièrement chargé peut prendre en charge jusqu'à 2 à 6 heures en conversation et 100 à 180 heures en veille. Cependant, le temps de conversation réel et le temps de veille peuvent être différents en raison des différents téléphones mobiles (en raison des versions Bluetooth), des méthodes d'utilisation différentes et des environnements différents.

Dépannage

Description des problèmes	La cause	Solution
Ne peux pas commencer	Le pouvoir est épuisé	Chargez complètement la batterie avant utilisation
	Bouton MFB appuyé trop court	Appuyez sur le bouton MFB pendant 3 secondes pour redémarrer le casque.
Impossible de charger	La fiche n'est pas bien placée dans la prise	Vérifiez si la fiche est bien, utilisez une autre prise
Ne peut pas éteindre	Erreurs commises sur le casque / software	Branchez le chargeur pour réinitialiser
Impossible de trouver le casque lors de la recherche d'appareils jumelés	Le casque n'est pas en mode d'appairage	Définir le micro-casque en statut d'appairage
	Le logiciel Bluetooth du téléphone portable a une erreur	Éteignez le téléphone portable et redémarrez.

ABN Systems International

Rue Marinariilor, n ° 29

Secteur 1, Bucarest, Roumanie

004.021.233.09.95

office@tellur.com

office@abnsystems.ro

www.tellur.com