


# Modulator FM T692-M

## Manual de utilizare

### Instructiuni:

- Introduceti modulatorul in suportul destinat brichetei autoturismului dumneavoastra sau intr-un port de alimentare.
- Setati radioul pe frecventa FM dorita, apoi setati pe aceeasi frecventa si modulatorul folosind butoanele de pe aparat sau de pe telecomanda
- Introduceti stick-ul de memorie in portul USB sau card-ul SD on portul de card (daca are), va porni automat sa redea melodiile de pe dispozitiv.
- Acest produs suporta si alte dispozitive: MP3 player, CD-DVD player, folosind cablul audio furnizat odata cu produsul. Un capat al acestui cablu trebuie bagat in modulator, iar la celalalt capat se conecteaza dispozitivul MP3 player, CD-DVD player. Melodiile stocate pe aceste dispozitive vor fi redade pe radioul masinii. Toate comenzile de redare sunt functionale pe dispozitiv nu pe modulatorul fm.

### Ghid de operare:

Ghid de operare	Transmitator FM	Telecomanda
1. pornire / oprire	Apasati butonul "PLAY" : pentru pornire muzica Pentru oprire apasati tot PLAY	Apasati 
2. Cum sa modificati volumul	Apasare lunga pe butonul "▶▶": crestere volum Apasare lunga pe butonul "◀◀": scadere volum	Apasati "VOL+" crestere volum; apasati "VOL -" pentru scadere volum
3. Cum sa schimbati frecventa	Apasati "CH": apoi apasati pe "▶▶": crestere frecventa Apasati "CH": apoi apasati pe "◀◀" : scadere frecventa	Apasati butonul "CH+": crestere 0.1MHZ Apasati butonul "CH-": reducere 0.1MHZ; sau apasati "CH" apoi apasati numarul frecventei dorit ,apasati „CH+" pentru confirmare
4. Cum alegeti muzica	Apasare scurta pe "▶▶": pentru melodia urmatoare Apasare scurta pe "◀◀": pentru melodia anterioara	Apasati butonul "NEXT▶▶": pentru melodia urmatoare; Apasati butonul "PREV◀◀": redare ultima melodie; sau apasati numarul melodiei dorite.
5.Setare EQ	Nonsupport	Apasati "EQ" pentru a selecta EQ dorit
6.Schimbare director (folder)	Nonsupport	Apasati „folder+" sau „folder-"

### ABN Systems International

-  Str. Marinarilor, nr.29  
Sector 1, Bucuresti, Romania
-  004.021.233.09.95
-  office@tellur.com  
office@abnsystems.ro
-  www.tellur.com