

TLL331081

INTO YOUR FUTURE

1. Sobre el producto

El sensor de inundación WiFi le alerta sobre una inundación o una fuga de agua y envía notificaciones mediante tecnología inalámbrica, directamente en la aplicación Tellur Smart. Si hay fugas de agua inesperadas, el dispositivo enviará notificaciones de alarma a través de la aplicación directamente a su teléfono móvil. La alarma se puede configurar desde la aplicación y se transmitirá con un retraso de un máximo de 5 segundos desde el momento de su activación hasta que se reciba en el teléfono.

2. Características del producto

- El producto funciona y emite notificaciones, incluso en condiciones de inundación;
- Se conecta a la red de 2,4 GHz del enrutador;
- · Compatible con el modo EZ y el modo AP;
- Emite notificaciones relacionadas con el nivel de la batería y cuando la batería indica menos del 10% de capacidad;
- Funciona con dos pilas AAA;
- · Se puede montar en la pared;
- El LED indica el estado operativo del dispositivo;

Cómo configurar el dispositivo:

- Asegúrese de que la red de Internet funciona y también se comparte en el ancho de banda de 2.4GHz;
- Descargue la aplicación Tellur Smart de App Store o Google Play;
- Registre su cuenta en la aplicación utilizando la dirección de correo electrónico o el número de teléfono;
- Monte el dispositivo en el lugar donde lo desee;
- Prueba y verifica el estado del dispositivo y la aplicación;
- Agregue el producto a la aplicación y siga los pasos para sincronizarlo.



1) El indicador LED muestra:

 Parpadea en rojo rápidamente: dispositivo listo para la configuración en la red WiFi en modo EZ;

 Parpadea lentamente, en rojo: dispositivo listo para la configuración en la red WiFi en modo AP;

• Se ilumina una vez en azul: se conectó a WiFi y detectó una fuga de agua;

• Ilumine una vez en dos colores: WiFi desconectado y detección de fugas de agua.

 Sonda de medición: se extiende para detectar fugas de agua;

 Altavoz interno: advertencia sonora en caso de detección de inundación;

4) Botón: mantenga presionado durante 5 segundos para configurar la red WIFi. El LED se iluminará rápida e intermitentemente para el modo EZ y rara vez para el modo AP. El modo EZ es el modo normal para configurar WIFi. Mantenga presionado el botón durante 5 segundos y el dispositivo cambiará entre los modos EZ y AP.

Nota:

 Para verificar si el dispositivo funciona o no: acorte y mueva la sonda, el LED debe encenderse una vez y se iniciará la alerta de sonido.

2) Para verificar si la red WiFi está funcionando: si el LED se ilumina en púrpura, el dispositivo no está conectado a la red, si el LED se ilumina en azul, el dispositivo está conectado a la red.

4. Especificaciones técnicas

- Fuente de alimentación: 2 x pilas AAA, 3V
- Autonomía: hasta 6 meses
- Notificación de inundación: sí
- Alarma acústica: sí
- Notificaciones por bajo nivel de batería: sí
- · Longitud del cable de muestra (sonda): 2 metros
- Estándar WiFi: IEEE 802.11b / g / n
- Red WiFi compatible: 2.4GHz
- Dimensiones: 7 cm x 7 cm x 2 cm
- Peso: 75 gr.

5. INSTALE LA APLICACIÓN SMART TELLUR Y EL REGISTRO DE CUENTA

Descargue la aplicación Tellur Smart, disponible tanto en Google Play como en App Store. Puede escanear el código QR para instalarlo..



Configurar el enrutador

Este dispositivo inteligente [Smart], se conecta a la red inalámbrica solo en la frecuencia de 2.4GHz. Antes de conectar el dispositivo, verrifique que el enrutador también esté configurado en esta frecuencia y que la contraseña no contenga caracteres similares a - 10 # \$% ^ & ' []. Para aumentar la velocidad de configuración del dispositivo al enrutador, puede considerar estar lo más cerca posible del enrutador tanto con el teléfono inteligente como con el dispositivo.



6. Agregar el dispositivo en la aplicación Tellur Smart

6.1 Abra la aplicación Tellur Smart, seleccione Agregar dispositivo -> Todos -> Detector de inundaciones.

	0.04 YAA	C 114PM	2222	a) 0.04 NM	COMPRESS OF
TELLUR ~		Ð	÷	Select Device Type	Ξ
		1	Ŧ	Laphing Devices	
Control 2.1 10 S.5 w/s Color family Color Tray Color field L.				Multiple Socket	
Albeitas		٥	٠	Pleoding detector	
0	elur Smart Bulb			Well Switzh	
	Tellut Door Sensor		1	Lighting Devices (Disetsoft)	
			۰	Smart Camera	
0	ellur Motion Sensor			Oliveator	
(m) 2	Tobu Smart Bub Connes Functions	۲	D	Kattle	
Ľ.			ĭ	Nice Cosher	
	* Amerikana			0.444	

6.2 Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para configurar el sensor en la red WiFi.

6.3 Agregue la contraseña de WiFi y espere unos 30 segundos

para la configuración del dispositivo y también se agrega a la lista;

6.4 Cambie el nombre del dispositivo para que sea más fácil reconocerlo y compartirlo con otros miembros de la familia. 6.5 Seleccione el dispositivo para verificar su estado, nivel de batería, historia y configuración de notificaciones.



 Modo EZ: agregue la contraseña de la red WiFi para completar la conexión del dispositivo en la aplicación. Si desea cambiar la red WIFI, verifique la configuración de la aplicación desde "Cambiar red" en la APLICACION;

÷	Add Device	AP Mode	Cancel
)	Enter Wi-Fi Passoord
Pow	ver on the device and I indicator light rapid	confirm y blinks	The size is associated any of 2 clarge shall a derively
Ha	e to make indicator rapi	dy blok	a s d f g h j k l · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
64	onfirm indicator rapidi	y blink	© z x c y b n m COM 7122 Q - Emploin (SSA) + . Description

 Modo AP: confirme la contraseña de la red y luego seleccione el nombre del dispositivo de la aplicación y luego podrá volver a la aplicación para completar la configuración del dispositivo.



Después de agregar el dispositivo a la aplicación, el LED se apagará. Usando las indicaciones anteriores sobre el estado del LED, puede verificar fácilmente si el producto se configuró correctamente.

6.6 Eliminación del dispositivo de la aplicación 1) Seleccione "Eliminar dispositivo / Borrar dispositivo" para eliminarlo de su cuenta. Seleccione "Restaurar los valores predeterminados del fabricante / volver a la configuración de fábrica" para borrar el dispositivo de su cuenta y eliminar su historial.

Other	
Device Sharing	>
Device Info	>
Create Group	\rightarrow
Feedback	>
Check for Firmware Update	>
Remove Device	
Restore Manufacturer Defaults	

 Después de eliminar el dispositivo o volver a la configuración de fábrica, repita los pasos de configuración en su cuenta.

7. INSTALACIÓN

7.1 Adición de baterías AAA

 Gire la cubierta del sensor en sentido anti horario para abrir el dispositivo.



2) Agregue las 2 pilas AAA en la posición correcta.



3) Cierre la tapa y gírela en sentido horario.



7.2 Monte el sensor en la pared. Utilice uno de los siguientes métodos para montar el dispositivo.

Por encolado

 Pegue la cinta adhesiva doble en el dispositivo y luego en la pared.



Fijación con tornillos 1) Fije la tapa de la pared que

desea montar, marque las señales como en la siguiente imagen.

 Instale los dos tornillos del paquete y deje un margen de 5 ~ 8 mm a la pared. Entonces también puedes arreglar el dispositivo.



7.3 Instale la sonda de medición en la pared usando la cinta adhesiva doble y no deje espacio entre el piso y la sonda de medición.



Nota:

Si no recibe las notificaciones de la aplicación, verifique lo siguiente:

1. Que ha activado las notificaciones de alarma desde la aplicación.

2. Que ha activado las notificaciones del teléfono y del sistema operativo.

	~	Settings
Setting	Sound	
Low Battery	Push Noti	fication 💽
Water Leak	Integration	n >
Done	About	>