



Cameră de interior WiFi inteligentă UltraHD, Pan & Tilt

TLL331391 Manual de utilizare

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes.

INTO YOUR FUTURE

Vă mulțumim ca ați ales Tellur!


Pentru a asigura un nivel optim, de performanță și siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul.

Păstrați acest manual de utilizare în siguranță, pentru referințe viitoare.

Conținutul pachetului



Camera



Suport pentru cameră




Adaptor de alimentare



Cablu de alimentare USB





Manual de utilizare



Pachet de șuruburi

Diagrama produsului



Specificații tehnice:

Tip senzor: 1/2.7" CMOS

Rezoluție senzor: 3 Mega pixeli

Lentilă: f:3.6mm

Reglare unghi: Vertical: 0°~ +65°; Orizontal: 0~350° + Zoom

Senzor infraroșu: Da, până la 10 metri

Rezoluție imagine: Ultra HD 2304 x 1296

Compresie video: H.264 + H.265

Rata de cadre: Pana la 20/secunda

Rotatie imagine: Orizontal și vertical prin APP

Detectare mișcare: PIR

Distanța de detecție: 0 ~ 10 metri (max)

Urmărire automată a mișcării: Da

Arie de supraveghere: Personalizabil prin APP

Detecție corp uman: Da

Alarmă de avertizare acustică: Activare/Dezactivare prin APP

Mod confidențialitate: Activare/Dezactivare prin APP

Mod noaptea: Da

Comunicare audio: Audio bidirecțional

Difuzor încorporat: 2W

Microfon încorporat: Da

Stocare internă: Card Micro SD de până la 128 GB Clasa 10 min
(nu este inclus)

Stocare în cloud: Da, compatibil

Alimentare: Port Micro USB DC 5V/1A

Google Home: Compatibil

Amazon Alexa: Compatibil

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Rețea Wi-Fi acceptată: 2.4GHz

Potrivit pentru: Utilizare în interior

Temperatura de funcționare: -10°C ~ +55°C

Umiditate de funcționare: 10% ~ 90% RH

Instalarea produsului

Notițe importante și sfaturi de precauție:

- Evitați montarea dispozitivului într-un loc în care temperatura se schimbă prea mult, cum ar fi surse de căldură / frig, aerisiri etc.
- Nu expuneți camera inteligentă la radiații electromagnetice ridicate.
- Asigurați-vă că dispozitivul este fixat în siguranță, în poziția de montaj.
- Asigurați-vă că ștecherul este bine conectat la priza de alimentare.
- Dacă simțiți miros de fum sau zgomot ridicat, de la dispozitiv, opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare. Apoi contactați centrul de service pentru asistență.
- Nu aruncați dispozitivul și nu-l supuneți șocului fizic.
- Nu atingeți obiectivul camerei cu degetele. Dacă este necesară curățarea, utilizați o cârpă curată și ștergeți ușor.
- Nu poziționați dispozitivul la soare sau lumini puternice. In timp pot afecta durata de viață a sensorului.
- Sensorul camerei poate fi deteriorat de fasciculele laser. Asigurați-vă că dispozitivul nu va fi expus la niciun fascicul laser.
- Această cameră inteligentă a fost proiectată numai pentru uz interior.

Notă



Asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua wireless de 2,4 GHz și aveți acces la parola WiFi înainte de a începe procedura de asociere.

Asocierea dispozitivului

1.Descărcați și instalați aplicația Tellur Smart, disponibilă fie pentru dispozitivele iOS, fie pentru cele Android.



- a. Când vă conectați, asigurați-vă că routerul, smartphone-ul și camera inteligentă sunt cât mai aproape posibil.
- b. Porniți și resetați camera până când indicatorul de stare clipește rapid sau se aude un ton prompt, apoi faceți clic pe "Următorul(Next)". Apoi introduceți parola WiFi și faceți clic pe "Următorul(Next)".
Click '↔' pentru a schimba rețeaua, dacă este necesar.



- c. Cu obiectivul camerei, scanați codul QR care a apărut pe telefon. Când dispozitivul face un sunet, faceți clic pe "Am auzit un prompt(I heard a Prompt)" și configurarea se va finaliza.




⇔
20 30cm



Stocare

Instalarea cardului microSD

1. Rotiți obiectivul camerei în sus, pentru a găsi slotul pentru card în partea de jos a obiectivului.
2. Introduceți cardul în slot
(Camera suportă carduri microSD cu o capacitate de până la 128 GB, este necesară clasa minimă 10.)



Formatarea cardului

1. Accesați vizualizarea live
2. Accesați meniul de setări (faceți clic pe "... " din colțul din dreapta sus)
3. Selectează Setări card(Card Settings). Aici puteți vedea capacitatea utilizată și cea disponibilă.
4. Alegeți Formatare card

Setări de înregistrare

1. Asigurați-vă că ați introdus un card microSD compatibil și formatat.
2. Accesați camera inteligentă și accesați meniul de setări (faceți clic pe "... ") și alegeți Setări card(Card Settings).
3. Faceți clic pe Modul de înregistrare(Recording Mode) și puteți selecta Înregistrare continuă(Continuous recording) sau Înregistrare eveniment(Event recording).

Asocierea dispozitivului a eşuat?

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Verificați conexiunea WiFi a telefonului.
- Verificați dacă dispozitivul este în modul de asociere. Resetați dispozitivul inteligent pentru a intra în modul de asociere.
- Verificați routerul sau: Dacă utilizați un router dual-band, selectați rețeaua de 2.4GHz pentru a adăuga dispozitivul. De asemenea, trebuie să activați funcția de difuzare a routerului. Setați metoda de criptare ca WPA2-PSK și tipul de autorizare ca AES sau setați ambele pe "auto".
- Verificați dacă semnalul WiFi este suficient de puternic. Pentru a menține semnalul puternic, mențineți routerul și dispozitivul inteligent cât mai aproape posibil.
- Modul wireless ar trebui să fie 802.11.b/g/n (Protocolul WiFi 6 802.11ax nu este acceptat)
- Asigurați-vă că nu depășiți numărul maxim de dispozitive înregistrate acceptate de aplicație (150).
- Verificați dacă funcția de filtrare MAC a routerului este activată. Dacă da, scoateți dispozitivul din lista de filtre și asigurați-vă că routerul nu interzice conexiunea dispozitivului.
- Asigurați-vă că parola WiFi introdusă în aplicație este corectă.

Pot controla dispozitivul cu rețeaua 2G/3G/4G?

Atunci când adăugați dispozitivul pentru prima dată, dispozitivul și telefonul trebuie să fie conectate la aceeași rețea WiFi. Odată ce dispozitivul a fost asociat cu succes cu aplicația Tellur Smart, îl puteți controla de la distanță prin intermediul rețelelor 2G/3G/4G.

Cum pot partaja dispozitivul cu familia?

Deschideți aplicația Tellur Smart, accesați "Profil(Profile)" -> "Partajarea dispozitivelor(Device sharing)" -> "Partajarea trimisă(Sharing sent)", atingeți "Adăugați partajarea(Add sharing)" și partajați dispozitivul cu membrii familiei adăugați.

Nota - utilizatorii trebuie să instaleze aplicația Tellur Smart pe dispozitivul lor pentru a vedea dispozitivele partajate.

Cum pot gestiona dispozitivele partajate de alte persoane?

Deschideți aplicația, accesați "Profil(Profile)" > "Partajare dispozitive(Device Sharing)" > "Partajări primite(Sharings Received)", apoi puteți găsi dispozitivele partajate de alți utilizatori. Pentru a șterge un dispozitiv partajat, trageți cu degetul spre stânga.



Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de clasificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată.

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele:

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate.
- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare.
- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice unde va fi preluat în mod gratuit.
- Va rugăm să luați legătura cu autoritățile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE.