



Casque Bluetooth Tellur Vox 40  
TLL511391  
Manuel d'utilisation



**INTO YOUR FUTURE**

## Spécifications techniques

Version Bluetooth: v5.0

Portée: jusqu'à 10m

Fréquence: 2,48 GHz, classe 2

Profils pris en charge: HFP/HSP/A2DP/AVCRP

Technologie multipoint: Connexion simultanée à deux téléphones, avec possibilité de prendre des appels depuis n'importe lequel d'entre eux.

Fréquence du microphone: 100Hz-8KHz

Sensibilité du microphone: - 38dBm ±3dB

Taille du haut-parleur: 10mm

Autonomie parlée: jusqu'à 5 heures

Temps d'attente: jusqu'à 720 heures

Temps de charge: environ 1 heure

Chargement: micro-USB

Caractéristiques: notifications vocales, surveillance du niveau de la batterie pour les téléphones iPhone

Nom de la connexion Bluetooth: Tellur Vox 40

Dimensions du produit: 65 x 25 x 15mm

Poids du produit: 6g

Avant utilisation, rechargez complètement la batterie du casque. Pour plus de détails sur le chargement, reportez-vous à la section "Recharge et batterie" de ce manuel. Choisissez un téléphone compatible ou un autre périphérique Bluetooth à connecter. Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous à la section "Opérations de base" de ce manuel.

Conseil: Maintenez le casque à l'écart de la carte bancaire ou de tout autre périphérique de stockage magnétique. Sinon, les informations stockées risquent d'être perdues en raison du processus de démagnétisation.

Opérations de base

(Remarque: appuyez brièvement sur = appuyez une fois sur MFB; appuyez deux fois = appuyez deux fois sur le bouton rapide; appui long = maintenir le bouton enfoncé pendant plus d'une seconde.)

Démarrage et connexion:

1. En mode "arrêt"(OFF), appuyez longuement sur MFB jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu ou en rouge et en bleu. Relâchez le bouton (notification sonore ou vocale disponible) pour que le casque passe en mode de connexion.

Connexion: activez la fonction Bluetooth du téléphone et recherchez le nom du casque «Tellur Vox 40». Sélectionnez le kit oreillette dans la liste et entrez le mot de passe 0000 si nécessaire (les versions Bluetooth 2.1 et les plus récentes ne nécessitent pas de mot de passe).

Répondre à un appel: Dans le cas d'un appel entrant, certains modèles de casques vous informent par son / vibration / sonnerie / notification vocale / par le numéro qui vous appelle. Appuyez brièvement sur MFB pour répondre à l'appel.

Rejet d'appel: pour un appel entrant, appuyez deux fois sur le bouton long / MFB / Volume + / Volume - et relâchez-le lorsque vous entendez la notification sonore / vocale. Le casque refusera l'appel.

Mettre fin à l'appel: Pendant un appel, appuyez brièvement sur le bouton MFB pour fermer l'appel.

Contrôle du volume: si des boutons de contrôle du volume sont disponibles, pendant un appel, appuyez brièvement sur Volume + pour augmenter le volume; appuyez brièvement sur Volume - pour diminuer le volume.

Transfert d'appel du casque au téléphone: Lorsque vous parlez au casque Vox 40, appuyez deux fois sur la touche

MFB / long pour transférer l'appel sur le téléphone mobile.  
Répétez l'opération pour renvoyer l'appel au casque.

Recomposition du dernier numéro composé: En mode veille, appuyez longuement / brièvement sur MFB deux fois pour recomposer le dernier numéro composé.

Appellation vocale: En mode veille, appuyez deux fois sur la touche MFB pour appeler un contact par commande vocale. Appuyez deux fois sur MFB pour annuler l'appel (la fonction d'appel, via une commande vocale, doit être prise en charge par le téléphone).

Connexion avec plusieurs appareils:

1. Appliquez la procédure de connexion pour le téléphone A et éteignez le kit oreillette. Redémarrez le casque et répétez les étapes de connexion pour le téléphone B, puis éteignez-le à nouveau.

A la fin, redémarrez le casque et, sans passer en mode Connexion, il se connectera automatiquement, avec les deux téléphones.

À ce stade, le casque peut prendre des appels, à la fois du téléphone A et du téléphone B (fonction prise en charge par certains modèles).

2. Appliquez la procédure de connexion pour le téléphone A, puis désactivez la fonction Bluetooth simultanément dans le téléphone A et dans le casque. Allumez le casque et répétez les étapes de connexion pour le téléphone B, puis redémarrez la fonction Bluetooth du téléphone A. Ce dernier se connectera automatiquement au casque (si le téléphone prend en charge la fonction de reconnexion automatique Bluetooth).

Conférence et appel en attente:

1. En cas d'appel en attente, appuyez une fois sur la touche MFB pour fermer l'appel A et prendre l'appel B; Appuyez longuement sur MFB pendant 3 secondes pour rejeter l'appel B et poursuivre la conversation avec l'appel A;

Appuyez deux fois sur le bouton MFB pour prendre l'appel A et l'appel B simultanément;

Appuyez longuement sur le bouton MFB, 1 seconde, pour mettre l'appel A en attente et prendre, l'appel B. Appuyez sur MFB, 1 seconde pour récupérer l'appel A (fonction prise en charge par certains modèles).

Réinitialiser aux réglages d'usine:

1. Lorsque le casque est en cours de chargement, appuyez sur le bouton MFB jusqu'à ce que le voyant rouge ou bleu clignote.

2. Appuyez sur le bouton MFB pendant 5 à 10 secondes pendant la charge du casque. L'indicateur s'allumera 3 fois en rouge et le casque passera à la configuration d'usine.

Arrêter le casque:

1. Lorsque le casque est allumé, appuyez longuement sur le bouton MFB jusqu'à ce que le témoin rouge ou bleu s'allume et que vous entendiez une notification vocale et que le casque se ferme.

Perte de connexion: Lorsque vous dépassez la distance de connexion autorisée, vous entendrez une notification vocale "Your phone is disconnected" et le casque entrera automatiquement en mode de connexion

Reconnexion automatique: après le démarrage, le casque essaie de se reconnecter automatiquement au dernier appareil connecté avant la fermeture

Recharge de la batterie

Avant d'utiliser un chargeur pour alimenter le casque, assurez-vous que les spécifications du chargeur sont conformes aux exigences du casque. La tension recommandée est de DC5V +/- 0,25V et l'ampérage recommandé est compris entre 100 mA et 500 mA. Une tension supérieure à celle recommandée peut endommager le casque.

Le kit oreillette a une batterie non détachable, intégrée.

N'essayez pas de retirer la batterie du casque. Sinon, le casque pourrait être endommagé. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une période prolongée, conservez-le dans un endroit sec et bien ventilé et rechargez-le tous les deux mois.

1. Si le voyant s'allume en rouge, à basse fréquence, la batterie est déchargée. S'il n'est pas désactivé, le kit oreillette s'éteindra automatiquement. Branchez le câble de recharge pour alimenter le casque.

2. Connectez le chargeur à une prise.

3. Pendant le chargement, le voyant s'allume en rouge.

Si la recharge ne commence pas, débranchez et reconnectez le chargeur. Un cycle de charge complète dure jusqu'à 1 heure. À la fin du cycle de charge, l'indicateur passe du rouge au bleu. Débranchez le casque et le chargeur de la prise.

4. La batterie entièrement rechargée offre 5 heures de temps de conversation et 720 heures en veille. L'autonomie réelle de la parole varie selon les téléphones, les paramètres, l'utilisation et l'environnement.

## Réparation

Description du problème	Cause	Solution
L'activation du casque, a échoué	La batterie est faible. 1. Appuyez trop rapidement sur le MFB.	Rechargez la batterie. 1. Appuyez plus longtemps sur le bouton MFB.
	2. L'interrupteur n'est pas dans la bonne position.	2. Poussez le commutateur dans la position correcte.
La recharge a échoué	Le câble de charge n'est pas connecté correctement.	Rebranchez le câble de charge.
Fermeture du casque, échec	La fermeture du casque a échoué à cause d'une opération incorrecte.	Utilisez le chargeur pour recharger, puis réinitialisez le casque.
Le casque n'a pas pu être trouvé dans le téléphone ou la connexion a échoué	Le casque ne passe pas en mode de connexion.	Activez le kit oreillette pour entrer en mode de connexion.
	La fonction Bluetooth du téléphone n'est pas activée	Éteignez et allumez le téléphone. Répétez les étapes de connexion.



## Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. (L'annexe du manuel de l'utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante.

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.



### ABN Systems International

- Str. Marinariilor, nr.29  
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com
- office@abnsystems.ro
- www.tellur.com