



# AURICULARES BLUETOOTH, ARGO

TLL511241- Manual de usuario



-

## **Especificaciones técnicas**

Versión de Bluetooth: v5.0

Alcance inalámbrico: 10 m

Frecuencia: 2.4GHz, clase 2

Perfiles compatibles: HFP1.6, HSP, mensajes de voz, A2DP, AVRCP, monitor de estado de la batería iOS

Tecnología multipunto: empareje y mantenga la conexión con dos teléfonos, responda llamadas desde cualquier teléfono

Tiempo de conversación: hasta 6 horas

Tiempo de reproducción de música: hasta 5.5 horas

Tiempo de espera: hasta 135 horas

Tiempo de carga: 2 horas

Nombre de emparejamiento de Bluetooth: Tellur Argo

Dimensiones del producto: 60 x 11 x 21 mm

Peso del producto: 7g

## **Inicio rápido**

El auricular contiene las siguientes partes:

1. Indicador LED (rojo y azul)
2. Botón multifuncional (MFB)
3. Puerto de carga
4. Micrófono
5. Auricular
6. Gel para los oídos

Cargue completamente el auricular antes de usarlo. Para detalles de carga, consulte "Cargador y batería" en este manual.

Mientras tanto, elija el teléfono celular compatible u otros dispositivos Bluetooth para el emparejamiento. Para obtener detalles sobre el emparejamiento, consulte "Operaciones básicas".

Consejos: mantenga el auricular alejado de su tarjeta de crédito u otro medio de almacenamiento magnético; de lo contrario, la información almacenada puede perderse debido a la desmagnetización.

## **Operaciones básicas**

### **Encendido y emparejamiento:**

Para encender el auricular, mantenga presionado el botón hasta que el indicador LED parpadee

en azul y luego suelte el botón. El auricular le avisará con una notificación de voz "Encendido". El auricular ingresa al modo de emparejamiento automáticamente y le notificará mediante un mensaje de voz "Emparejamiento", mientras que el indicador LED parpadeará alternativamente en rojo y azul.

Si el emparejamiento no se produce dentro de los 180 segundos, el auricular se apaga automáticamente, el indicador LED se volverá rojo y se escuchará un mensaje de voz "Apagar".

**Conexión:** active el Bluetooth de su teléfono móvil y busque el nombre del auricular Bluetooth: Tellur Argo. Seleccione Tellur Argo e ingrese la contraseña 0000 si se le solicita (si la versión de Bluetooth es V2.1 o superior, no es necesario ingresar la contraseña).

**Contestar una llamada:** al recibir una llamada, el auricular le avisará con una notificación de voz "Llamada entrante", seguida del número que lo llama. Para contestar la llamada, presione brevemente el botón multifuncional (MFB).

**Rechazar una llamada:** para rechazar una llamada entrante, mantenga presionada la tecla MFB y suéltela cuando escuche el tono del timbre.

**Finalizar una llamada:** en modo de conversación, presione brevemente la tecla MFB para finalizar la llamada.

**Conmutador de conversación:** cuando hable con auriculares Bluetooth, presione el MFB dos veces para cambiar a la conversación del teléfono móvil. Repita la operación anterior para redirigir la llamada al auricular Bluetooth.

**Volver a marcar el último número:** en modo de espera, presione la tecla MFB dos veces para volver a marcar el último número llamado.

#### **Función multipunto en funcionamiento:**

Empareje los auriculares con el teléfono A siguiendo los pasos descritos en la sección "Conexión", luego apague el Bluetooth en el teléfono A y los auriculares al mismo tiempo.

Encienda el auricular y vincúlelo con el teléfono B siguiendo los mismos pasos.

Una vez que el auricular esté emparejado con el teléfono B, encienda el Bluetooth en el teléfono A y este último se volverá a conectar automáticamente con el auricular.

#### **Llamadas tripartitas:**

Durante una llamada telefónica (llamada A), si tiene una segunda llamada entrante en espera (llamada B):

1. Presione el MFB una vez para finalizar la llamada A y responder la llamada B.
2. Presione el MFB 3 segundos para rechazar la llamada B y continuar con llame a A.
3. Presione dos veces el MFB para contestar la llamada B y poner la llamada A en espera. Presione el MFB una vez para finalizar la llamada B y recuperar la llamada A de la espera.

**Apagado:**

Cuando el auricular está encendido, mantenga presionado el MFB hasta que el indicador LED se vuelva rojo y se escuche el mensaje de voz "Apagar".

**Advertencia anti-pérdida.**

Cuando salga del alcance de Bluetooth, se escuchará el mensaje de voz "Desconectado", seguido de "Emparejamiento" y el auricular entrará en modo de emparejamiento automáticamente.

**Cargador y batería**

Antes de usar cualquier cargador para cargar este auricular, verifique si las especificaciones del cargador cumplen con los requisitos del auricular. El voltaje de salida recomendado del cargador es DC5V +/- 0.25V, y la corriente de salida recomendada es de 100 mA a 500 mA. Un voltaje de carga demasiado alto puede dañar los auriculares.

**Advertencia:** Utilice el cargador recomendado solo si es posible.

Otros cargadores pueden violar los términos de garantía del equipo y dañar el producto. Si el cable de carga se entrega con el auricular, conéctelo a un cargador o computadora con certificación CCC para cargar el auricular.

**Cargando la batería**

El auricular tiene una batería incorporada no extraíble. No intente quitar la batería del auricular; de lo contrario, el auricular puede dañarse. Si el auricular no se usa durante mucho tiempo, manténgalo en un lugar seco y bien ventilado, y cargue el auricular una vez cada dos meses.

1. Si el indicador rojo parpadea, la batería del auricular está baja. Si el auricular continúa funcionando, puede apagarse automáticamente. Recargue los auriculares conectando el cable del cargador al puerto de carga de los auriculares.

2. Conecte el cargador a una toma de corriente alterna.

3. El indicador rojo está encendido cuando se están cargando los auriculares.

Si la carga no comienza, desconecte los auriculares de la toma de corriente y vuelva a conectarlos. Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente los auriculares. Una vez completada la carga de la batería, el indicador rojo está apagado y el indicador azul está encendido. En este momento, puede desconectar el cargador de la toma de corriente y los auriculares.

4. Una batería completamente cargada puede proporcionar hasta 6 horas de tiempo de conversación, o hasta 135 horas de tiempo de espera. El tiempo de conversación real y el tiempo de espera pueden variar con diferentes teléfonos celulares, configuraciones, métodos y entorno.

## Solución de problemas

Problema	Descripción Causa	Solución
La función de encendido falló	La batería está descargada.	Use el cargador para cargar completamente la batería.
	El tiempo de mantener presionado el botón MFB es demasiado corto.	Mantenga presionado el botón MFB nuevamente.
Función de carga fallida	El puerto de carga no está conectado correctamente.	Vuelva a conectar el puerto de carga.
No se puede buscar el auricular o el emparejamiento falla	El auricular no ingresa al modo de emparejamiento.	Al encender, presione el MFB el tiempo suficiente para ingresar automáticamente al modo de emparejamiento.
	La función Bluetooth del teléfono celular está en estado de error.	Reinicie el teléfono celular y repita los pasos de emparejamiento.

## Consejos

1. Para extender la vida útil de la batería, se recomienda cargar los auriculares al menos una vez al mes.
2. Utilice el cargador original para cargar el auricular. El uso de otros cargadores de baja calidad puede dañar el producto.
3. Ajuste el volumen en un grado apropiado cuando use los auriculares.
4. NO use los auriculares cuando duerma. De lo contrario, los auriculares pueden dañarse o provocarle lesiones.
5. Al conducir, se recomienda utilizar los auriculares Bluetooth de la compañía para garantizar la seguridad de su conducción. Es peligroso usar directamente teléfonos celulares al conducir.
6. Mantenga el auricular alejado de los niños. Los componentes pequeños de los auriculares pueden causar asfixia u otras lesiones a los niños.

## Información sobre eliminación y reciclaje.

El símbolo del contenedor de basura tachado en su producto, batería, literatura o embalaje le



## **Información sobre eliminación y reciclaje. —**

El símbolo del contenedor de basura tachado en su producto, batería, literatura o embalaje le recuerda que todos los productos electrónicos y baterías deben llevarse a puntos de recolección de residuos separados al final de su vida laboral; No se deben tirar a la basura normal con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo utilizando un punto o servicio de recolección designado para el reciclaje por separado de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) y baterías de acuerdo con las leyes locales.

La recolección y el reciclaje adecuados de su equipo ayudan a garantizar que los desechos de EEE se reciclen de una manera que conserve materiales valiosos y proteja la salud humana y el medio ambiente.

El manejo incorrecto, la rotura accidental, el daño y / o el reciclaje incorrecto al final de su vida útil pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.