




Auricular Bluetooth Tellur Vox 50
TLL511311
Manual de usuario



INTO YOUR FUTURE

Descripción



Inicio / parada

- Encendido: mantenga presionado el botón multifuncional hasta que el LED parpadee en azul.
- Apagado: mantenga presionado el botón multifuncional, el LED se iluminará 3 veces en rojo y luego el auricular se apagará.

Indicador (LED)

- Batería baja: cuando la batería del auricular está baja, el micrófono lo anunciará.
- Modo de sincronización: el LED indicará los colores rojo y azul al mismo tiempo.
- Carga: cuando se completa la carga, el LED indicará azul.

Puerto de carga micro-USB

- **Carga:** al primer uso del casco, es necesario cargarlo durante al menos dos horas.

Botón multifuncional (MFB)

- **Contestar llamada:** presione el botón multifuncional una vez
- **Cerrar llamada:** presione el botón MFB una vez, durante la llamada, y la llamada se cerrará.
- **Recuperar la última llamada marcada:** presione el botón MFB dos veces.
- **Rechazo de llamadas:** presione el botón MFB durante 3 segundos.

Conexión con el teléfono

1. Coloque el auricular a aproximadamente 1 metro del teléfono, cuanto más cerca mejor.
2. Mantenga presionado el botón MFB hasta que el LED indique rojo y azul, alternativamente.
3. Abra la función Bluetooth del teléfono para buscar el auricular "Tellur Vox 50" y podrá conectarse sin ingresar una contraseña. El indicador LED indicará, parpadeando en azul, cuando la sincronización fue exitosa.

Preguntas y respuestas

1. No encontré el modelo de auriculares en el teléfono

Razones:

- 1.1 El auricular está apagado.
- 1.2 Hubo errores al conectar el casco.
- 1.3 Hubo errores al conectar el teléfono.

Soluciones:

- 1.4 Después de cerrar el auricular, presione y mantenga presionado el botón MFB hasta que el LED indique rojo y azul alternativamente, mostrando el estado de la conexión.
- 1.5 Restablecimiento del casco.
- 1.6 Elimine la conexión anterior, para iniciar el procedimiento de conexión nuevamente.

Nota:

Cuando el auricular esté en el estado de conexión, conéctelo al teléfono en 2 minutos, de lo contrario se cerrará.

Consejos:

Utilice el cargador indicado, desconecte el enchufe cuando el auricular esté cargado y evite cargarlo con baterías externas.



Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el

medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / UE) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen “....”

Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y OUG 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.

No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.

Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.

Póngase en contacto con las autoridades

locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de DEEE.



ABN Systems International

- Str. Marinarii, nr.21
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004 021 200 99 90
- office@cellar.com
- office@abnsystems.ro
- www.cellar.com