



**Vox 40 Bluetooth
slúchadlová súprava
TLL511391
Užívateľská príručka**



INTO YOUR FUTURE

Technická špecifikácia

Bluetooth verzia: v5.0

Bezdrôtový dosah: až do 10 m

Frekvencia: 2.48 GHz, Class 2

Podporované profily: HFP/HSP/AZDP/AVCRP

Viacbodová technológia: spárovanie a udržanie spojenia s dvoma telefónmi a príjem hovorov z ktoréhokolvek telefónu

Frekvenčný rozsah mikrofónu: 100 Hz~8 KHz

Citlivosť mikrofónu: —38dBm :3dB

Akustický menič: 10 mm

Doba hovoru: až do 5 hodín

Pohotovostný režim: až do 720 hodín

Doba nabíjania: Približne 1 hodina

Nabíjací konektor: mikro USB

Vlastnosti: hlasové upozornenie, iOS monitorovanie stavu batérie Názov

zariadenia pre Bluetooth párovanie: TellurVox 40

Rozmery výrobku: 65 X 25 X 15 mm

Hmotnosť výrobku: 6 g

Pred prvým použitím slúchadlovú súpravu plne nabite.

Podrobnosti o nabíjaní batérie nájdete v sekcii „Nabíjačka a batérie“ tejto príručky. Medzitým si vyberte kompatibilný mobilný telefón alebo iné Bluetooth zariadenie na párovanie.

Podrobnosti o párovaní nájdete v časti „Základné operácie“.

Rady: Náhlavnú slúchadlovú súpravu skladujte mimo vašej kreditnej karty alebo iného magnetického pamäťového média; v opačnom prípade môžu byť uložené informácie stratené v dôsledku demagnetizácie.

Základné operácie

(Poznámka: krátke stlačenie = jedno stlačenie tlačidla; dvojité stlačenie = dvakrát rýchlo stlačiť tlačidlo; dlhé stlačenie = stlačiť a podržať tlačidlo po dobu dlhšiu ako je 1 sekunda).

Zapnutie a párovanie:

Vo vypnutom stave, dlho stlačte a podržte tlačidlo MFB až začne modrá alebo červená a modrá kontrolka striedavo blikať. Potom tlačidlo uvoľnite [so zvukom bzučiaka alebo hlasovým oznámením] a slúchadlová súprava vstúpi do režimu párovania.

Pripojenie: na mobilnom telefóne zapnite funkciu Bluetooth a spustíte vyhľadávanie slúchadlovej súpravy, vyberte „Tellur Vox 40“ a v prípade potreby zadajte heslo 0000 [ak používate Bluetooth vo verzii 2.1 alebo novšiu, heslo nie je potrebné zadávať], pre úspešné pripojenie vyberte služby slúchadlovej súpravy.

Prijatie hovoru: Niektoré slúchadlové súpravy sú pri prichádzajúcom hovore vybavené upozornením tónom/vibráciami/tónom bzučiaka/hlasovou výzvou/oznámením volajúceho čísla. Pri zaznení oznámenia krátko stlačte tlačidlo MFB a vstúpte do režimu hovoru.

Odmietnutie hovoru: pri prichádzajúcom hovore, dvakrát stlačte/ dlho stlačte tlačidlo MFB/Volume +/Volume – a v okamihu, keď budete počuť bzučiak alebo hlasovú výzvu, bude prichádzajúci hovor odmietnutý.

Ukončenie hovoru: ak chcete hovor ukončiť, krátko stlačte tlačidlo MFB.

Ovládanie hlasitosti: pokiaľ je vaša slúchadlová súprava vybavená ovládaním hlasitosti, krátkym stlačením Volume +, hlasitosť zvýšite a krátkym stlačením tlačidla Volume – hlasitosť znížite.

Prepínanie hovoru: počas hovoru cez Bluetooth slúchadlovú súpravu, dvakrát alebo dlho stlačte tlačidlo MFB, týmto krokom hovor prepnete do mobilného telefónu. Opakovaním tohto postupu prepnete hovor späť do Bluetooth slúchadlovej súpravy.

Vytočenie posledného volaného čísla: V pohotovostnom režime dlho alebo dvakrát stlačte tlačidlo MFB a vytočíte posledné volané číslo.

Hlasové vytáčanie: v pohotovostnom režime dvakrát stlačte tlačidlo MFB pre spustenie hlasového ovládania na mobilnom telefóne, kde je hlasové ovládanie povolené. Pre zrušenie hlasového vytáčania opäť dvakrát stlačte tlačidlo MFB. [Táto funkcia musí byť podporovaná mobilným telefónom]

Funkcia viacbodového pripojenia:

1. Štandardne spárujte slúchadlovú súpravu s telefónom A. Potom slúchadlovú súpravu vypnite. Slúchadlovú súpravu zapnite a spárujte ju s telefónom B. Slúchadlovú súpravu opäť vypnite. Nakoniec bez toho, aby ste vstúpili do režimu párovania, zapnite slúchadlovú súpravu. Slúchadlová súprava sa automaticky pripojí k telefónu A aj k telefónu B. [Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu nepodporujú]

2. Štandardne spárujte slúchadlovú súpravu s telefónom A. Potom na telefóne A vypnite funkciu Bluetooth a súčasne vypnite slúchadlovú súpravu. Slúchadlovú súpravu zapnite a spárujte ju s telefónom B, potom na telefóne A zapnite funkciu Bluetooth. Telefón A sa automaticky pripojí k slúchadlovej súprave. [Telefón musí byť vybavený funkciou automatického návratu]

Konferenčný hovor:

1. Pri telefonovaní prichádza ďalší hovor. Stlačením tlačidla MFB ukončíte aktuálny hovor A a prijmete hovor B. Dlhým stlačením (na 3 sekundy) tlačidla MFB odmietnete hovor B a pokračujete v hovore A, ak nechcete hovor B prijať. Ak pri telefonovaní prichádza ďalší hovor, dvojitém stlačením tlačidla MFB pripojíte hovor A hovor B do obojsmernej komunikácie. Dlhým stlačením tlačidla MFB na 1 sekundu podržíte aktívny hovor A a prijmete hovor B. Dlhým stlačením tlačidla MFB na 1 sekundu obnovíte hovor A. [Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu= nepodporujú]

Obnova továrenského nastavenia slúchadlovej súpravy: 1. Pri nabíjaní slúchadlovej súpravy stlačte a podržte tlačidlo MFB až modrá alebo červená kontrolka začne blikať.

2. Pri nabíjaní stlačte tlačidlo MFB na 5-10 sekúnd. Kontrolka trikrát červeno zabliká a továrenské nastavenie bude obnovené.

Vypnutie:

1. Ak je slúchadlová súprava zapnutá, dlho stlačte tlačidlo MFB až kontrolky červená a modrá súčasne zablikajú [súčasne so zvukom bzučiaka/hlasovej výzvy], následne sa slúchadlová súprava vypne.

Upozornenie na stratu spojenia: ak sa dostanete mimo dosahu, budete počuť hlasové upozornenie „Váš telefón bol odpojený“ a spustí sa režim párovania.

Automatická obnova pripojenia: po zapnutí slúchadlová súprava spustí automatickú obnovu pripojenia naposledy pripojených mobilných telefónov.

Nabíjačka a batéria

Pred pripojením nabíjačky na nabíjanie slúchadlovej súpravy skontrolujte, či nabíjačka spĺňa všetky požiadavky.

Odporúčané výstupné napätie nabíjačky musí byť DC 5 V +/-0,25 V, a odporúčaný výstupný prúd je 100 mA do 500 mA. Vysoké nabíjacie napätie môže slúchadlovú súpravu zničiť.

V slúchadlovej súprave je obsiahnutá nevymeniteľná nabíjacia batéria. Nepokúšajte sa batériu zo slúchadiel vybrať, týmto môžete slúchadlovú súpravu zničiť. Pokiaľ slúchadlovú súpravu nebudete používať po dlhú dobu, uložte ju na dobre vetrané, suché miesto a každé dva mesiace súpravu dobite.

1. Ak červená kontrolka bliká súčasne s pípaním, je batéria slúchadlovej súpravy vybitá. Ak budete aj naďalej slúchadlovú súpravu používať, môže sa automaticky vypnúť. Potom je nutné batériu slúchadlovej súpravy nabiť.

2. Nabíjačku pripojte k rozvodu elektrickej energie.
3. Pri nabíjaní červená kontrolka svieti. Pokiaľ sa nabíjanie nespustí, odpojte slúchadlovú súpravu od nabíjačky a opäť ju pripojte. Nabíjanie trvá približne 1 hodinu. Po plnom nabití batérie, červená kontrolka zhasne a rozsvieti sa modrá kontrolka. Nabíjačku odpojte od slúchadlovej súpravy a od rozvodu elektrickej energie.
4. Plne nabitá batéria umožňuje 5 hodín hovoru alebo 720 hodín pohotovostného režimu. Skutočná doba hovoru a doba pohotovostného stavu sa môže líšiť podľa typu mobilného telefónu, nastavenia a prostredia.

Riešenie problémov

Popis problému	Príčina	Riešenie
Slúchadlá sa nedajú zapnúť.	Batéria je vybitá 1. Doba podržania tlačidla MFB bola príliš krátka.	Nabite batériu 1. Predĺžte dobu podržania tlačidla MFB.
	2. Prepínač nie je v správnej polohe.	2. Znovu stlačte prepínač.
Zlyhala funkcia nabíjania.	Napájací konektor nie je správne pripojený.	Odpojte a opäť pripojte napájanie
Zlyhala funkcia zapnutia.	Z dôvodu nesprávneho príkazu vznikla v programe slúchadiel chyba.	Pomocou nabíjačky nabite batériu a slúchadlovú súpravu resetujte.
Nie je možné nájsť slúchadlovú súpravu alebo zlyhalo párovanie.	Slúchadlová súprava nie je v režime párovania.	Povoľte režim párovania.
	Chybná funkcia Bluetooth v mobilnom telefóne	Reštartujte mobilný telefón a znovu spustite režim párovania.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII



Preškrtnutý symbol nádoby na odpad na vašom výrobku, batériách, brožúre alebo na obalovom materiáli vás upozorňuje, že elektronické zariadenia a batérie musia byť na konci svojej životnosti likvidované oddelene; nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Je na zodpovednosti užívateľa likvidovať zariadenie prostredníctvom zberných dvorov alebo služieb, ktoré sa zaoberajú separáciou a likvidáciou elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a batérií v zhode s miestnymi zákonmi. Správny zber a recyklácia vášho vyslúžilého zariadenia pomáha zaistiť recykláciu EEE odpadu spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni zdravie a životné prostredie. Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, poškodenie alebo nesprávna recyklácia na konci životnosti zariadenia môže byť škodlivá pre zdravie a životné prostredie.



ABN Systems International

- Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@stellar.com
- office@abnrosystems.ro
- www.stellar.com