



Vox 55 Bluetooth Sluchátka  
TLL511321  
Uživatelský manuál

A stylized silhouette of a city skyline with various skyscrapers and buildings, positioned along the bottom edge of the page.

**INTO YOUR FUTURE**

## Technické špecifikácie

Verzia Bluetooth: v5.2

Dosah bezdrôtového pripojenia: Do 10 m

Frekvencia: 2,4 GHz, trieda 2

Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP

Viacbodová technológia: Spárujte a udržiajte spojenie s dvoma telefónmi a prijímajte hovory z ktoréhokoľvek telefónu

Frekvenčný rozsah mikrofónu: 100Hz~8KHz

Citlivosť mikrofónu: -44dBm ±3dB

Reproduktor: 10 mm

Doba hovoru: 1 min: Až 8,5 hodiny

Pohotovostný čas: 8 hodín: Až 130 hodín

Čas nabíjania: 10 min: Približne 2 hodiny

Konektor na nabíjanie: 1: Micro-USB

Hlasové upozornenia: monitorovanie stavu batérie v systéme iOS

Názov párovania cez Bluetooth: Tellur Vox 55

Rozmery: Tellur Tellur: 54 x 18 x 23,5 mm

Hmotnosť: 11 g

## Rychlé spuštění

Sluchátka obsahují následující součásti v závislosti na konkrétním modelu:

1. Kontrolka LED (červená, zelená nebo modrá)
2. Tlačítko MFB (s logem telefonu nebo napájení) / přepínač
3. Tlačítko hlasitosti obsahuje “+” a “-” (některá sluchátka to nepodporují)
4. Konektor pro nabíjení

5. Úchytka za ucho
6. Mikrofon
7. Sluchátko

Před použitím sluchátka nabijte. Detaily o nabíjení naleznete v sekci Nabíječka a baterie tohoto manuálu. Pro spárování vyberte kompatibilní mobilní telefon nebo jiné Bluetooth zařízení. Detaily o párování naleznete sekci Základní operace.

**Rady:** Sluchátka neskladujte v blízkosti platebních karet nebo jiných magnetických úložišť, hrozí nebezpečí jejich smazání.

### **Základní operace**

(Poznámka: krátký stisk = jeden stisk tlačítka; dvojitý stisk = dva stisky tlačítka rychle za sebou; dlouhý stisk = stisk a podržená tlačítka na delší dobu než je 1 vteřina.)

### **Zapnutí a párování**

1. Ve vypnutém stavu dlouze stiskněte a podržte tlačítko MFB až začne blikat modrá nebo červená kontrolka a pak tlačítko uvolněte (ozve se bzučák nebo hlas) a sluchátka se přepnou do režimu párování.
2. Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko MFB, až uvidíte modrou kontrolku blikat nebo uslyšíte oznámení „Zapnuto, párování (“Power on, Pairing”) a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování.
3. Ve vypnutém stavu podržte na 3 vteřiny tlačítko MFB a tím sluchátka zapnete. Červená a modrá kontrolka

synchronně 3krát zabliká a současně sluchátka hlasově oznámí „zapnuto“ ("Power On"). Pak červená a modrá kontrolka střídavě zabliká a ozve se oznámení „Párování“ ("Pairing").

4. Když jsou sluchátka vypnuta, přepínač přepněte do horní polohy a sluchátka zapněte. Ze sluchátek uslyšíte hlasové oznámení „Zapnuto“ („Power on“) a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování. Kontrolka začne střídavě červeno modře blikat. Pokud nedojde ke spárování, sluchátka se po 180 vteřinách automaticky vypnou. Spolu s vypršením časového limitu se po automatickém vypnutí na 2 vteřiny rozsvítí červená kontrolka a sluchátka hlasem oznámí „Vypnuto“ ("Shut down").

**Připojení:** na svém mobilním telefonu zapněte Bluetooth a v seznamu Bluetooth vyhledejte název sluchátek: „Tellur Vox 55“. Zvolte Tellur Vox 55 a zadejte heslo 0000, pokud je vyžadováno; (pokud váš telefon používá Bluetooth ve verzi V2.1 nebo novější, není zapotřebí zadávat heslo), pro úspěšné připojení vyberte služby sluchátek

**Přijetí hovoru:** pro přijetí hovoru jsou některá sluchátka vybavena tónem/vibracemi/zvukem bzučáku/hlasovou výzvou/oznámením volajícího čísla. Jakmile uslyšíte zvuk bzučáku, krátce stiskněte tlačítko MFB, a vstupte do hlasového režimu.

**Odmítnutí hovoru:** při příchozím hovoru dvojitým stiskem nebo dlouhým stiskem tlačítka MFB/Hlasitosti+/Hlasitosti- a jeho uvolněním v okamžiku, kdy uslyšíte bzučák/hlasovou výzvu bude příchozí hovor sluchátky odmítnut.

**Ukončení hovoru:** během hovoru krátce stiskněte tlačítko MFB a tím hovor ukončíte.

**Ovládání hlasitosti:** pokud jsou vaše sluchátka vybavena ovládáním hlasitosti, tak během hovoru tlačítkem Volume+ zesílíte hlasitost a tlačítkem Volume- hlasitost snížíte.

**Přepnutí hovoru:** pokud byl hovor přijat pomocí sluchátek, dvakrát nebo dlouze stiskněte tlačítko MFB a hovor přeneste do mobilního telefonu. Opakováním tohoto postupu se hovor vrátí do Bluetooth sluchátek.

**Vytáčení posledního volaného čísla:** v pohotovostním režimu dlouze nebo dvakrát krátce stiskněte tlačítko MFB. Poslední volané číslo bude vytočeno.

**Hlasové vytáčení:** v pohotovostním režimu dvakrát stiskněte tlačítko MFB, abyste aktivovali hlasovou volbu povolenou hlasovým ovládáním. Pro zrušení hlasového vytáčení opět dvakrát stiskněte tlačítko MFB. (Tato služba musí být podporována mobilním telefonem).

### **Funkce vícebodového provozu:**

1. Sluchátka spárujte s telefonem A, pak sluchátka vypněte. Sluchátka zapněte a spárujte je s telefonem B a opět sluchátka vypněte. Nakonec sluchátka zapněte, a aniž by bylo nutné vstoupit do režimu párování, se sluchátka automaticky připojí jak k telefonu A, tak i k telefonu B. Nyní mohou přijímat jak hovory z telefonu A, tak i hovory z telefonu B. (Některá sluchátka tuto funkci nepodporují)
2. Sluchátka spárujte s telefonem A, vypněte funkci Bluetooth na telefonu A a současně vypněte sluchátka. Sluchátka zapněte a spárujte je s telefonem B. Zapněte funkci Bluetooth na telefonu A. Telefon A se automaticky připojí ke sluchátkám. (Telefon by měl podporovat funkci automatického návratu)

### **Konferenční hovor s více účastníky:**

1. Pokud vám během hovoru A zavolá další účastník hovoru B; pak jedním stisknutím tlačítka MFB ukončíte hovor A a přijmete hovor B; dlouhým stiskem na 3 vteřiny tlačítka MFB odmítnete hovor B a pokračujete v hovoru A, pokud nechcete přijmout hovor B. Pokud telefonujete a přichází další hovor, dvakrát stiskněte tlačítko MFB, přijmete oba hovory ve dvousměrné komunikaci. Dlouhým stiskem, na 1 vteřinu, tlačítka MFB přidržíte aktuální hovor A a přijmete hovor B. (Některá sluchátka tuto funkci nepodporují).

### **Obnovení továrního nastavení sluchátek:**

1. V režimu párování, kdy svítí modrá kontrolka nebo kdy střídavě bliká červená a modrá kontrolka, na 2 vteřiny stiskněte tlačítko MFB a pak ho uvolněte. Modrá a červená kontrolka budou blikat současně.
2. Při nabíjení sluchátek, stiskněte tlačítko hlasitosti+ nebo hlasitosti-, až modrá kontrolka třikrát zabliká.
3. Při nabíjení sluchátek, stiskněte tlačítko MFB až modrá nebo červená kontrolka začne blikat.
4. Sluchátka připojte k nabíječce a stiskněte tlačítko MFB a současně tlačítko hlasitost- na 3 vteřiny až fialová kontrolka jednou blikne. (Některá sluchátka tuto funkci nepodporují).
5. Při nabíjení sluchátek stiskněte tlačítko MFB na 5 až 10 vteřin. Kontrolka třikrát červeně zabliká a dojde k obnovení továrního nastavení sluchátek.

## **Vypnutí:**

1. Pokud jsou sluchátka zapnutá, dlouze stiskněte tlačítko MFB až modrá nebo červená kontrolka současně blikne (se zvukem bzučáku nebo hlasovou výzvou). Pak se sluchátka vypnou.

2. Pokud jsou sluchátka v jakémkoliv režimu, zatlačte přepínač dolů, kontrolka se na 2 vteřiny rozsvítí červeně, pak zhasne a ozve se oznámení „Power off“ ("Vypnuto").

3. Pokud jsou sluchátka v jakémkoliv režimu, na 5 vteřin dlouze stiskněte tlačítko MFB, kontrolka se na 2 vteřiny rozsvítí červeně, pak zhasne a ozve se oznámení „Power off“ ("Vypnuto").

**Upozornění na ztrátu signálu:** Pokud se dostanete mimo signál Bluetooth, zazní hlasová výzva "Disconnected" (odpojeno), následované oznámením "Pairing" (párování) a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování. (Některá sluchátka tuto funkci podporují).

**Automatická obnova připojení:** Po zapnutí se sluchátka pokusí obnovit připojení k naposledy připojenému mobilnímu telefonu. (Některá sluchátka tuto funkci nepodporují).

## Nabíječka a baterie

Před použitím jiného než dodaného nabíjecího adaptéru, pro nabíjení sluchátek, zkontrolujte, zda splňuje doporučené parametry. Doporučené výstupní napětí: DC 5 V +/- 0,25 V, a doporučený výstupní proud 100 až 500 mA. Vyšší napětí, než doporučené, může poškodit sluchátka.

Sluchátka jsou vybavena zabudovanou baterií, kterou nelze vyměnit. Baterii se nepokoušejte ze sluchátek vyjmout; pokud tak učiníte, můžete sluchátka poškodit. Pokud sluchátka nebudete používat po dlouhou dobu, uložte je na suché, dobře větrané místo a každé dva měsíce je dobijte.

1. Pokud kontrolka bliká červeně, je baterie vybitá. Pokud i přes to budete sluchátka používat, mohou se automaticky vypnout. Pro nabití sluchátek připojte kabel od nabíječky k nabíjecímu konektoru sluchátek.

2. Nabíječku připojte do zásuvky rozvodu elektrické energie.

3. Během nabíjení svítí kontrolka červeně.

Pokud se sluchátka nenabíjejí, odpojte nabíječku od zásuvky rozvodu elektrické energie a pak ji opět připojte. Sluchátka se nabijí na plnou kapacitu přibližně za 2,5 hodiny. Po plném nabití zhasne červená kontrolka a rozsvítí se modrá kontrolka. Nyní můžete odpojit nabíječku od rozvodu elektrické energie a sluchátka od nabíječky.

4. Plně nabitá baterie umožňuje až 7 hodin hovoru nebo může být až 120 hodin v pohotovostním režimu. Skutečná doba hovoru a doba pohotovostního režimu může záviset na použitém mobilním telefonu, na nastavení, na použité metodě a na okolních vlivech.



## Řešení problémů

Popis problému	Příčina	Řešení
Sluchátka nelze zapnout	Baterie je vybitá. 1. Doba podržení tlačítka MFB byla příliš krátká.	Použijte nabíjecí adaptér a baterii nabijte. 1. Tlačítko MFB stiskněte na delší dobu.
	2. Přepínač není ve správné poloze.	2. Posuňte přepínač do správné polohy.
Nabíjení selhalo	Konektor napájení není správně zastrčen.	Konektor odpojte a znovu připojte.
Sluchátka nelze vypnout	Vnitřní program sluchátek zaznamenal chybu z důvodu chybného příkazu.	Sluchátka nabijte a resetujte.
Sluchátka nelze nalézt, nebo selhalo párování	Sluchátka nejsou v režimu párování.	Sluchátka přepněte do režimu párování.
	Bluetooth na mobilním telefonu hlásí chybu.	Restartujte telefon a opakujte párování.

## Informace o likvidaci a recyklaci



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na vašem výrobku, literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické výrobky a baterie na konci své životnosti musí být separovány na sběrných místech; nesmí být vyhazovány do směšného odpadu s odpady z domácností.

Je na zodpovědnosti koncového uživatele, jak likviduje použitá zařízení využitím sběrných nádob pro sběr použitých elektrických a elektronických zařízení a baterií v souladu s místními zákony a nařízeními. Správný sběr a recyklace vašeho zařízení napomáhá, aby elektronický a elektrický odpad byl recyklován způsobem, který šetří cenné materiály, chrání lidské zdraví a životní prostředí, zabraňuje nesprávné manipulaci, náhodnému poškození nebo nesprávné recyklaci na konci životnosti výrobku.

### ABN Systems International

 Str. Marinariilor, nr.29  
Sector 1, Bucuresti, Romania

 004.021.233.09.95

 office@tellur.com  
office@abnsystems.ro

 www.tellur.com

