

Modulador FM Bluetooth FMT-B7
Manual de usuario
TLL622051

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, some with small windows lit up.

INTO YOUR FUTURE

Instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto.

No intente desmontar el producto usted mismo.

No exponga el producto a la luz solar directa ni a llamas abiertas para evitar daños al producto.


No opere el producto mientras conduce.

Introducción

Funciones y características:

- Corriente de entrada 12V-24V
- Rango de frecuencia FM: 87.5-108.0 MHz
- Llamadas manos libres Bluetooth
- Reproduzca música desde el teléfono a través del sistema de audio del automóvil a través de la frecuencia FM
- Puertos de recarga USB
Estándar: total 5V / Max 3.4A
Carga rápida: QC3.0 + 5V / Max 1A
- Reproduce música desde una memoria USB
- Reproduzca música desde la tarjeta TF / MicroSD
- Detecta y muestra el voltaje de la batería del automóvil.

Descripción del producto:




1. Pantallas LED
2. Micrófono
3. Puerto de carga rápida USB: QC3.0: 5V / 2.4A, 9V / 1.75A, 12V / 1.25A
4. Melodía anterior
5. Puerto de lectura y reproducción de memoria USB
6. Tarjeta de ranura TF / MicroSD
7. Siguiente canción
8. Botón multifuncional: ajuste de frecuencia FM +/-, contestando / cerrando llamada.

Pantalla LED	Estatus
13,5	Voltaje de la batería del coche
bt	FMT-B7 listo para conectar
108,0	FM frecuencia

Operaciones básicas

Tocar música

1. Inserte el modulador FMT-B7 en la toma del encendedor del automóvil.



2. La pantalla LED se iluminará y mostrará: 13.5 - bt - 108.0

3. Cuando la pantalla LED muestra "bt", el modulador FMT-B7 está listo para la conexión y emitirá una notificación de voz "Esperando conexión".

Active la función Bluetooth de su teléfono y busque los dispositivos disponibles para conectarse. Seleccione de la lista "Tellur FMT-B7" para conectar los dos dispositivos. Una vez conectado, el modulador emitirá una notificación de voz "Bluetooth conectado correctamente".



4. Configure la frecuencia de radio FM del automóvil en un canal FM libre. Ajuste el modulador en la misma frecuencia FM que la radio del automóvil.








5. Ajuste la frecuencia FM del modulador

Mantenga presionado el botón multifunción hasta que la frecuencia que se muestra en la pantalla LED comience a parpadear. Presione el botón "melodía anterior" o "melodía siguiente" para configurar la frecuencia FM del modulador a la misma frecuencia que la de la radio del automóvil.

Tocar música


Reproduce música desde tu teléfono inteligente:






Una vez que haya completado los pasos 1-5, puede reproducir la música desde su teléfono a través del modulador. La música se reproducirá desde el teléfono inteligente a través del sistema de audio del automóvil a través de la frecuencia FM.

Reproducir / Pausa	Presione brevemente 
Anterior / Siguiente	Presione brevemente  
Volumen	Pulsación larga  

Reproduce música desde una memoria USB:

Inserte la memoria USB en el puerto USB dedicado (icono de "música"). El modulador reconocerá el dispositivo y comenzará la reproducción automáticamente.



Reproducir / Pausa	Presione brevemente 
Anterior / siguiente	Presione brevemente  
USb	Leer y reproducir memoria USB (al insertar una memoria USB)
tF	Leer y reproducir la tarjeta TF (al insertar una tarjeta TF)
001	Se reproduce la melodía 001.
Volumen	Pulsación larga  

Reproduzca música desde la tarjeta TF / MicroSD:

Inserte la tarjeta en la ranura dedicada, y el modulador mostrará "tF" y comenzará a jugar automáticamente. Las operaciones siguen siendo las mismas que la música en la memoria USB.







Cambio de la fuente de reproducción de audio:

Mantenga presionado el "icono del teléfono" hasta que la frecuencia que se muestra en la pantalla comience a parpadear. Mantenga presionado el botón hasta que la pantalla muestre TF (tarjeta MicroSD).

Repita los mismos pasos para seleccionar los modos de reproducción USB o Bluetooth.

Llamadas manos libres

Una vez que el modulador está listo para la reproducción de música, puede usarlo para recibir llamadas con manos libres.

Responder llamada entrante	Presione 
Rechazar llamada entrante	Pulsación larga 
Cerrar llamada	Presione 
Volver a marcar el último número	Presione rápidamente, 2 veces 

En el modo de reproducción de música, en caso de una llamada entrante, el modulador FMT-B7 ingresará automáticamente al modo "llamada". Una vez que se complete la llamada, el modulador volverá al modo "reproducir música" automáticamente.

Especificaciones

Material: ABS

Bluetooth: 5.0

Tensión de alimentación: 12-24 V

Pantalla: Sí, (muestra frecuencia y volumen)

Micrófono: Sí (acepta la función de llamada manos libres)

Tecnologías de llamadas manos libres: reducción de ruido de fondo (CVC), cancelación de eco.

Frecuencia de transmisión: FM 87.5 MHz - 108.0 MHz

Formato de música: MP3 / WMA

Reproducción de música: Bluetooth, MicroSD y USB

USB 1: carga de dispositivos externos (QC 3.0)

USB 2: reproduce música desde una unidad flash USB (5V / 1A)

Tarjeta de ranura: MicroSD (máximo 64 GB)

Otras funciones: detecta y muestra el voltaje de la batería del automóvil

Detención de la memoria: almacena el conjunto de frecuencias de FM y la canción actual.