



**Casque Bluetooth Tellur Pulse
TLL511271/TLL511281/TLL511371
Manuel d'utilisation**



INTO YOUR FUTURE

Mode d'emploi

- (1) Clé de couplage Bluetooth, (allumer / éteindre) (allumer / éteindre) * Appuyez longuement sur le bouton pendant trois secondes pour coupler le casque avec le téléphone portable. Appuyez longuement sur le bouton pendant trois secondes, encore une fois, pour désactiver la fonction Bluetooth. * En mode sans fil, lorsque vous recevez un appel: appuyez brièvement sur pour répondre à l'appel, appuyez longuement sur pour rejeter, appuyez 2 fois sur pour recomposer un numéro.
- (2) Bouton "+" En mode Wireless, appuyez brièvement sur pour la chanson suivante; appuyez longuement pour augmenter le volume.
- (3) Bouton "-" En mode sans fil, appuyez brièvement sur pour la chanson précédente; appuyez longuement pour baisser le volume.
- (4) Bouton Pause / Lecture Appuyez brièvement pour lire / mettre en pause la lecture, en mode sans fil.

Spécifications techniques :

Version Bluetooth: v5.0

Portée sans fil: 10 m

Microphone: oui

Fréquence: 2,4 GHz, classe 2

Profils acceptés: HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Haut-parleur: 40mm

Réponse en fréquence: 20-20kHz

Sensibilité: 117 ± 3dB

Impédance: 32Ω

Temps de lecture de musique: jusqu'à 8 heures

Autonomie en veille: jusqu'à 200 heures

Temps de charge: jusqu'à 2,5 heures

Contrôle du volume: oui

Longueur du cordon: 50cm

Entrée: micro-USB, 5V

Nom de l'association Bluetooth: Tellur Pulse