



Baterie externa Compacta 30000mAh

TLL158221-Manual de utilizare



INTO YOUR FUTURE

Iti multumim pentru interesul acordat produselor Tellur si iti dorim sa folosesti cu placere Bateria externa compacta 30000 mAh.

Bateria externa compacta Tellur este potrivita pentru a-ti incarca dispozitivele digitale si este compatibila cu majoritatea telefoanelor mobile ce se incarca prin port USB.

Bateria este prevazuta cu functii de protectie pentru evitarea supraincarcarii, supradescarcarii si a scurt circuitului sau a supracurentului.


Instructiuni de folosire

Pentru incarcarea unui dispozitiv mobil cu ajutorul bateriei externe este nevoie sa conectezi dispozitivul la baterie prin intermediul cablului micro USB (vezi mai jos imaginea).



Pentru incarcarea bateriei externe iti recomandam sa conectezi bateria la o sursa de curent folosind cablul micro USB (vezi fotografia 1).

O alta modalitate prin care iti poti incarca bateria este prin conectarea acesteia la un calculator folosind cablul micro USB (vezi fotografia 2).



picture1



picture2

Depanare

- In cazul in care bateria nu primeste curent trebuie verificat cablul si portul de intrare al cablului. Recomandam sa utilizati doar cablul din pachet.
- Daca bateria externa nu incarca dispozitivul atunci trebuie sa verificati daca voltajul produsului este compatibil cu cel al bateriei sau daca ati conectat corect cablurile.
- Pentru verificarea amanuntita in caz de nefunctionare recomandam trimiterea produsului la verificarea acestuia in service.

Sfaturi de utilizare

1. Recomandam sa incarcati bateria externa cel putin o data la 3 luni in cazul in care nu este folosita pentru un timp indelungat.
2. Pe durata folosirii exista posibilitatea ca bateria externa sa se incalzeasca, este normal daca temeperuta acesteia nu trece peste 60 de grade Celsius.
3. Mentineti bateria externa curata inasa fara a o curata cu produse chimice.

Important

1. Pastrati bateria externa la distanta de copii si nu ii lasati sa o foloseasca fara supraveghere.
2. Nu depozitati bateria in locuri cu temperaturi ridicate.
3. Nu incarcati dispozitivele care nu sunt compatibile cu bateria externa.



ABN Systems International

- Str. Marinarii, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com
office@abnsystems-ro
- www.tellur.com