




Boxa portabila Bluetooth, 3W TLL161231- Manual de utilizare



INTO YOUR GREEN FUTURE

Iti multumim ca ai ales un produs Tellur!

Pentru a asigura o functionare optima, in conditii de maxima siguranta, te rugam sa citesti cu atentie acest manual de utilizare inainte de a folosi produsul.

Pastreaza manualul pentru consultari viitoare.

Specificatii tehnice

Versiune BT: 5.0

Raza de actiune: 10m

Preluare apel: da

Autonomie: pana la 2 ore

Putere nominala: 3W

Frecventa de raspuns: 80HZ-18KHZ

Impedanta: 4 Ω

Raport zgomot/semnal: 95dB

Timp de incarcare: 2 ore


Mufa de incarcare: Micro USB

Voltaj incarcare: DC 5V

Baterie: 300mAh Li-Polymer

Material: Fibra de grau 35% + 65% ABS

Diagrama produsului



1. Buton Pornit/Oprit – apasa lung pentru activare
2. Buton Redare/Pauza – apasa scurt pentru activare
3. Buton Acceptare/Inchidere apel – apasa scurt pentru activare
4. Buton Urmatoarea melodie / Crestere volum – apasa scurt pentru urmatoarea melodie, apasa lung pentru crestere volum.
5. Buton Melodia anterioara / Micsorare volum – apasa scurt pentru melodia anterioara, apasa lung pentru micsorare volum.
6. LED indicator pentru incarcare
7. Port de incarcare micro USB
8. Difuzor

Instrucțiuni

1. Porneste boxa, LED-ul indicator va lumina albastru.
2. Activeaza Bluetooth-ul pe dispozitivul tau (telefon, tableta etc.), cauta in lista de dispozitive "Tellur Speaker" si conecteaza-le.
3. Boxa se va conecta automat la ultimul dispozitiv cunoscut.

Observatii:

1. In timpul functionarii, daca boxa se inchide inseamna ca nivelul bateriei este scazut. Reincarca complet boxa si apoi porneste-o din nou.
2. In modul BT, daca boxa nu functioneaza corespunzator poate inseamna ca dispozitivul conectat este in afara razei de actiune a Bluetooth-ului.
3. Daca nu poti conecta dispozitivul via Bluetooth, te rugam sa verifici daca boxa este in modul BT. Daca aceasta conditie este indeplinita, te rugam sa restartezi boxa.

Atentie:

1. Foloseste boxa intr-un mediu normal cu o temperatura normala.
2. Nu folosi boxa intr-un mediu umed.
3. Evita avariile provocate de caderea dispozitivului.
4. Nu dezassembleaza sau repara boxa pe cont propriu.
5. Nu arunca boxa in foc – are o baterie incorporata.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.