



Altoparlante portatile Bluetooth Rapture Manuale di uso

TLL161221



INTO YOUR FUTURE

Grazie per aver scelto Tellur!

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e tenerlo a portata di mano per future consultazioni.

Attenzione! I difetti causati da un uso improprio del prodotto non saranno coperti dalla garanzia

Funzioni del prodotto

1. L'altoparlante portatile Bluetooth a 4.1 canali offre un suono chiaro con bassi intensi.
2. La funzione True Wireless Stereo - collega due altoparlanti Rapture allo stesso dispositivo di riproduzione Bluetooth.
3. Bluetooth A2DP - riproduzione musicale wireless da dispositivi Bluetooth come cellulare, tablet, notebook, iPad, ecc.
4. Facile connessione per un uso intuitivo.
5. 10 metri di raggio di azione Bluetooth.
6. Riproduzione musicale via USB (fino a 128GB)
7. Radio FM.
8. Porta AUX per il collegamento a PC, MID, TV e altri dispositivi audio.
9. Batteria al litio ricaricabile integrata (7.4V , 4400mAh).
10. Maniglia.

Specifiche tecniche

Versione BT: 4,2

Raggio di azione: 10m

Potenza nominale: 70W

Connettività: Bluetooth, AUX, USB, MJDSPGPO (6.35NN)

Audio: Stereo

Autonomia: Fino a 10 ore

Frequenza di risposta: 80Hz—15KHz

Impedenza: 4 Ω

Rapporto rumore/segnale: 65DB

Tempo di caricamento: 5 ore

Resistenza all'acqua: IPX5

Caratteristiche: Suono Omni-Direzionale 360°, Funzione TWS, Radio FM

Batteria: 4400mAh

Porta di ricarica: Tipo-C (5V 2A)

Dimensioni: 376 x 208 x 208mm

Peso: 4,83 kg

Colore: Nero

Il pacchetto include


1 x Altoparlante Bluetooth Rapture

1 x Cavo 7\SH-&

1 x Cavo AUX 3.5mm

1 x Manuale

La diagramma del prodotto



1. Indietro/ Volume -
2. Avanti/ Volume +
3. Riproduzione/ Pausa
4. Accensione/ Spegnimento
5. Pulsante True Wireless Stereo
6. Modalità (cambia tra le modalità di riproduzione Bluetooth, USB, FM e AUX-IN)
7. Controllo illuminazione
8. AUX IN
9. Porta USB
10. Porta microfono (6.35PP)
11. Porta di ricarica

Modalità di riproduzione Bluetooth

1. Accendere l'altoparlante - l'indicatore LED si accenderà in blu, lampeggiando rapidamente e l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità di connessione Bluetooth.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo (cellulare/tablet, ecc.), cercare "Tellur Rapture" e collegarsi all'altoparlante. L'indicatore LED rimarrà acceso in blu e si sentirà un suono di conferma.
3. Premere brevemente il pulsante Avanti/ Indietro per passare al brano successivo/ precedente.
4. Premere il pulsante Riproduzione/ Pausa per interrompere/riprodurre la musica.
5. Premere a lungo Avanti/ Indietro per regolare il volume.
6. Premere a lungo il pulsante Riproduzione/ Pausa per attivare l'assistente vocale (Siri/ Google).

Modalità di riproduzione dalla chiavetta USB

1. Avvia l'altoparlante:
2. Inserite una chiavetta USB nella porta USB - l'altoparlante riprodurrà automaticamente i file audio memorizzati.
3. Durante la riproduzione, premere brevemente il pulsante Avanti/ Indietro per cambiare brano; premere a lungo per regolare il volume.
4. Premere il pulsante Riproduzione/ Pausa per riprodurre/ interrompere la musica.

Nota! Nella modalità di riproduzione Bluetooth, inserire una chiavetta USB nella porta e l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità di riproduzione dalla chiavetta USB. Premere il pulsante Modalità per cambiare le modalità di riproduzione.

Modalità radio FM

1. Nella modalità Radio FM, utilizzare il cavo audio contenuto nel

pacchetto come antenna - inserire un'estremità del cavo nella porta AUX dell'altoparlante, lasciando la seconda estremità del cavo non collegata.

2. Accendere l'altoparlante e premere il pulsante Modalità per selezionare la modalità Radio FM.

3. Premere brevemente il pulsante Riproduzione/ Pausa per cercare e memorizzare automaticamente le stazioni FM:
4. Premere brevemente il pulsante Avanti/ Indietro per passare da un canale FM all'altro; premere a lungo per regolare il volume.

Funzione True Wireless Stereo

1. Accendere due altoparlanti Rapture identici, entrambi nella modalità di connessione Bluetooth.

2. Premere il pulsante TWS sull'altoparlante 1 - si sentirà un suono e l'altoparlante 1 inizierà a collegarsi con l'altoparlante 2. Una volta collegati correttamente, si sentirà un suono di conferma.

3. Collegare il vostro cellulare/ tablet con l'altoparlante 1 via Bluetooth e la musica verrà riprodotta attraverso entrambi gli altoparlanti contemporaneamente.

4. Per disattivare la modalità TWS, premere il pulsante RWS.

5. Una volta collegati tramite TWS i due altoparlanti, essi si riconnettono automaticamente tra loro al riavvio (se entrambi si trovano nel raggio di azione TWS).

Nota!

1. Gli altoparlanti devono essere collegati tra loro tramite TWS prima di effettuare la connessione Bluetooth al lettore musicale.
2. Nella modalità TWS, con Bluetooth collegato, premendo a lungo il pulsante TWS disattiverà sia la connessione TWS che quella Bluetooth.

AUX-IN

Per i dispositivi audio senza Bluetooth, utilizzare il cavo AUX contenuto nel pacchetto per collegare l'altoparlante al dispositivo. Da qualsiasi modalità di riproduzione, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità di riproduzione AUX-IN quando lo si collega a un altro dispositivo tramite un cavo AUX.

Nella modalità AUX, tutte le funzioni saranno controllate dal dispositivo esterno.

Osservazioni

1. Quando l'altoparlante è collegato ad un dispositivo mobile Bluetooth, appare l'icona della batteria sullo schermo del dispositivo, indicando il livello della batteria dell'altoparlante.
2. Premere il pulsante Modalità per cambiare la modalità di riproduzione. L'ordine è Bluetooth, chiavetta USB, radio FM e AUX-IN.
3. L'altoparlante può essere collegato a due dispositivi mobili Bluetooth contemporaneamente. Quando l'altoparlante è collegato a un dispositivo mobile via Bluetooth, premere a lungo il pulsante TWS per scollegare il secondo dispositivo.
4. Il volume prestabilito è impostato a 40% del volume massimo.
5. L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Ricaricare l'altoparlante

1. Il caricatore dell'altoparlante non è incluso nel pacchetto. Utilizzare un caricatore standard da 5V/1~2A per ricaricare l'altoparlante.
2. Spegnerne l'altoparlante, inserire il cavo di ricarica del pacchetto nella porta di ricarica dell'altoparlante e collegare l'altra estremità del cavo al PC o al caricatore 5V.
3. Un ciclo completo di caricamento dura fino a 5 ore. Durante il caricamento, l'indicatore LED sarà rosso e si spegnerà quando l'altoparlante è completamente carico.

Se si ascolta la musica mentre si ricarica l'altoparlante, impostare il volume a metà per consentire all'altoparlante di ricaricarsi. I brani musicali con bassi intensi possono richiedere una potenza superiore a quella fornita dal caricatore.