



Vox 60 Bluetooth sluchátková
souprava
TLL511381
Uživatelský manuál

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers and buildings, positioned above the text.

INTO YOUR FUTURE

Technická specifikace

Bluetooth verze: v5.2

Bezdrátový dosah: až do 10 m

Pásmo: 2,4 GHz, Class 2

Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP

Vícebodová technologie: Párování a udržení spojení se dvěma telefony a příjem hovorů na obou telefonech

Frekvenční rozsah mikrofonu: 100 Hz 8 KHz

Citlivost mikrofonu: -44 dBm ±3 dB

Měnič: 10 mm

Doba hovoru: až 8,5 hodin

Pohotovostní doba: až 130 hodin

Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny

Nabíjecí konektor: mikro-USB

Vlastnosti: akustická výstraha, monitorování stavu baterie na iOS, automobilová nabíječka (1A)

Název zařízení pro párování: Tellur Vox 60

Rozměry výrobku: 54 x 18 x 23,5 mm

Hmotnost: 11 g

Rychlý začátek

Sluchátková souprava obsahuje následující části s rozdíly v závislosti na konkrétním modelu:

1. Kontrolka LED (červená, zelená nebo modrá)
2. Multifunkční tlačítko MFB (s ikonou telefonu nebo napájení)/ přepínač
3. Tlačítko hlasitosti s označením "+" a "-" (některé modely nepodporují)
4. Nabíjecí konektor
5. Háček za ucho
6. Mikrofon
7. Náušník

Před použitím, sluchátkovou soupravu plně nabijte. Detaily jak baterii nabíjet naleznete v kapitole "Nabíječka a baterie" v tomto manuálu.

Pro párování zvolte kompatibilní mobilní telefon nebo jiné Bluetooth zařízení. Detaily o párování naleznete v kapitole "Základní operace".

Rada: Kreditní karty a magnetické datové nosiče neuchovávejte v blízkosti sluchátkové soupravy; mohlo by dojít k vymazání uložených dat.

Základní operace

Poznámka: krátký stisk = jednou stiskněte tlačítko;

dvojnásobný stisk = dvakrát rychle stiskněte tlačítko;

dlouhý stisk = tlačítko stiskněte a podržte na dobu delší než je jedna vteřina.

Zapnutí a párování:

1. Ve vypnutém stavu, dlouze stiskněte a podržte multifunkční tlačítko MFB až začne červená a modrá LED kontrolka střídavě blikat, pak tlačítko uvolněte (současně se ozve zvuk nebo hlasový tón) a sluchátková souprava vstoupí do režimu párování.
2. Ve vypnutém stavu, stiskněte multifunkční tlačítko MFB v okamžiku, kdy uvidíte modrou kontrolku blikat nebo zaslechnete hlasové oznámení "Power on, Pairing" (Zapnuto, párování), pak sluchátková souprava vstoupí do režimu párování automaticky.
3. Ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko MFB na 3 vteřiny, sluchátka se zapnou. Červená a modrá kontrolka synchronně třikrát zabliká, současně se ozve oznámení "Power On" (Zapnuto). Pak červená a modrá kontrolka budou střídavě blikat a ozve se oznámení "Pairing" (Párování).

4. Pokud je sluchátková souprava vypnuta, posunutím přepínače nahoru ji zapnete. Ozve se hlasové oznámení "Power on" (zapnuto) a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování. Kontrolka bude střídavě červeno modře blikat. Sluchátková souprava se automaticky vypne po 180 vteřinách, kdy vyprší čas párování. Po vypršení časového limitu se na 2 vteřiny rozsvítí červená kontrolka a vypnutí je doprovázeno hlasovým oznámením "shut down" (vypnuto).

Připojení:

Mobilní telefon zapněte a spusťte Bluetooth a v seznamu zařízení vyhledejte sluchátkovou soupravu pod názvem "Tellur Vox 60", sluchátka vyberte a pokud je vyžadováno, zadejte heslo 0000 (pokud je verze Bluetooth V2.1 nebo novější, není nutné heslo zadávat), pro úspěšné připojení vyberte službu sluchátkové soupravy.

Přijetí hovoru:

Některé sluchátkové soupravy oznamují příchozí hovor tónem, vibracemi, zvukem bzučáku, hlasovou výzvou nebo výzvou telefonního čísla. Pro příjem hovoru stiskněte multifunkční tlačítko MFB a vstupte do režimu hovoru.

Odmítnutí hovoru:

Při příchozím hovoru dvakrát klikněte nebo dlouze podržte multifunkční tlačítko MFB/ Volume +/ Volume - a uvolněte v okamžiku kdy uslyšíte bzučák/hlasovou výzvu. Sluchátka hovor odmítnou.

Ukončení hovoru:

V režimu hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko MFB, tím hovor ukončíte.

Ovládání hlasitosti:

Pokud je vaše sluchátková souprava vybavena ovladačem hlasitosti, při hovoru krátce stiskněte Volume+ pro zvýšení hlasitosti nebo Volume- pro snížení hlasitosti.

Přepínání hovorů:

Při hovoru prostřednictvím Bluetooth sluchátkové soupravy, dlouze nebo dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko MFB, hovor přepnete do mobilního telefonu. Opakováním tohoto postupu přepnete hovor zpět do Bluetooth sluchátkové soupravy.

Vytočení posledního volaného čísla:

V pohotovostním režimu dlouze nebo dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko MFB, dojde k vytočení posledního volaného čísla.

Hlasové vytáčení:

V pohotovostním režimu, pro aktivaci hlasového ovládání na telefonu, dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko MFB. Pro zrušení hlasového ovládání opět stiskněte dvakrát tlačítko MFB. (Tuto funkci musí podporovat mobilní telefon).

Více bodové připojení:

1. Postupem párování telefonu připojte k sluchátkové soupravě telefon A, a sluchátka vypněte. Sluchátkovou soupravu zapněte a opakujte postup párování s telefonem B a pak sluchátka opět vypněte. Nakonec zapněte sluchátkovou soupravu aniž byste vstoupili do režimu párování. Sluchátková souprava se automaticky propojí s telefonem A a telefonem B. Nyní sluchátková souprava

může přijímat příchozí hovory jak z telefonu A, tak i z telefonu B. [Některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují].

2. Postupem párování telefonu připojte k sluchátkové soupravě telefon A, pak vypněte na telefonu A funkci Bluetooth a současně sluchátka vypněte. Sluchátka zapněte a opakujte proces párování s telefonem B, pak na telefonu A zapněte funkci Bluetooth. Telefon A se automaticky připojí k sluchátkové soupravě. (Telefon by měl být vybaven funkcí automatického návratu).

Konferenční hovor:

1. Pokud během hovoru přijde další hovor, jednou stiskněte multifunkční tlačítko MFB, tím ukončíte aktivní hovor A a přijmete hovor B; dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka MFB na 3 vteřiny odmítnete hovor B a pokračujete v hovoru A, pokud chcete hovor B odmítnout. Pokud během hovoru přijde další hovor, dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko MFB pro současné propojení hovoru A a hovoru B k obousměrné komunikaci. Dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka na 1 vteřinu zaparkujete aktivní hovor A a přijmete hovor B. Opět stiskněte tlačítko MFB na 1 vteřinu a obnovte hovor A. [Některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují].

Obnova továrního (výchozího) nastavení:

1. V režimu párování, kdy modrá kontrolka svítí nebo kdy červená a modrá kontrolka střídavě bliká, stiskněte multifunkční tlačítko MFBV na 2 vteřiny a uvolněte, červená a modrá kontrolka začnou synchronně blikat.
2. Pokud se sluchátková souprava nabíjí, stiskněte tlačítko Volume+ nebo Volume- až modrá kontrolka 3 krát zabliká.

3. Pokud jsou sluchátka v režimu nabíjení, stiskněte multifunkční tlačítko MFB až začne modrá nebo červená kontrolka blikat.
4. Sluchátkovou soupravu připojte k nabíječce a současně stiskněte tlačítko MFB a tlačítko Volume- na 3 vteřiny až purpurová kontrolka jednou blikne. (některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují)
5. Při nabíjení stiskněte multifunkční tlačítko MFB na 5-10 vteřin. Kontrolka tři krát zabliká a dojde k obnově továrního (výchozího) nastavení.

Vypnutí:

1. Pokud je sluchátková souprava zapnuta, dlouze stiskněte multifunkční tlačítko MFB až začne červená a modrá kontrolka současně blikat (současně s pípnutím nebo hlasovým oznámením) – sluchátková souprava se vypne.
2. Pokud je sluchátková souprava v jakémkoliv režimu, přepněte páčkový přepínač směrem dolů, červená kontrolka se rozsvítí na 2 vteřiny a pak zhasne. Současně se ozve hlasové oznámení " Power off" (vypnuto).
3. Pokud je sluchátková souprava v jakémkoliv režimu, dlouze stiskněte multifunkční tlačítko MFB na 5 vteřin, červená kontrolka se rozsvítí na 2 vteřiny. Současně se ozve hlasové oznámení " Power off" (vypnuto).

Varování o ztrátě signálu:

Pokud se vzdálíte mimo dosah signálu, ozve se hlasová výzva "Disconnected" (odpojeno), a sluchátka se přepnou do režimu párování s hlasovou výzvou "Pairing" (párování). (Některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují).

Automatická obnova připojení:

Po zapnutí se sluchátková souprava pokusí o automatickou obnovu připojení k dříve připojeným mobilním telefonům. (Některé sluchátkové soupravy tuto funkci nepodporují).

Nabíječka a baterie

Před použitím jakékoliv nabíječky pro nabíjení sluchátkové soupravy zkontrolujte, zda nabíječka splňuje všechny parametry. Doporučené výstupní napětí nabíječky je DC 5V +/- 0.25V, a dodávaný proud 100 mA až 500 mA. Vysoké nabíjecí napětí může poškodit sluchátkovou soupravu.

Sluchátková souprava je vybavena nevyjímatelnou nabíjecí baterií. Ze sluchátek se nepokoušejte baterii demontovat; můžete tím způsobit zničení sluchátek. Pokud sluchátkovou soupravu nebudete používat po delší časové období, sluchátkovou soupravu uskladněte na dobře větraném suchém místě a každé dva měsíce baterii dobijte.

1. Pokud červená kontrolka bliká a ozývá se tón indikující vybitou baterii, baterie ve sluchátkách je vybitá. Pokud i přes výstrahu budete sluchátkovou soupravu používat, může se automaticky vypnout. Sluchátka je nutné nabít nabíjecím kabelem připojeným ke konektoru nabíjení na sluchátkách.
2. Nabíječku připojte k zásuvce síťového napětí.
3. Červená kontrolka se rozsvítí a sluchátková souprava se bude nabíjet. Pokud se sluchátka nezačnou nabíjet, odpojte sluchátkovou soupravu od nabíječky a pak ji opět připojte. Plné nabití sluchátkové soupravy trvá asi 2,5 hodiny. Po nabití baterie, zhasne červená kontrolka a rozsvítí se modrá.
Nabíječku odpojte od sítě a od sluchátek.

4. Plně nabitá baterie může poskytnout přibližně 4 hodiny hovoru nebo 120 hodin pohotovostního režimu. Skutečná doba hovoru a pohotovostní doba se mohou lišit v závislosti na různých mobilních telefonech, nastaveních, metodách použití a prostředí.

Řešení problémů

Popis problému	Příčina	Řešení
Funkce zapnutí selhala	Baterie je vybita. 1. Doba podržení tlačítka MFB byly příliš krátká.	Pro nabíjení použijte nabíječku. 1. Dlouze stiskněte tlačítko MFB.
	2. Páčkový přepínač není ve správné poloze.	2. Páčkový přepínač znovu přepněte.
Funkce nabíjení Selhala.	Nabíjecí kabel není správně připojen.	Znovu kabel připojte.
Funkce vypnutí selhala	V důsledku nesprávné operace byla způsobena chyba.	Pro nabíjení a reset sluchátek použijte nabíječku.
Sluchátkovou soupravu nelze najít nebo spárování selhalo.	Sluchátková souprava není v režimu párování.	Povolte sluchátkům vstup do režimu párování.
	Funkce Bluetooth v telefonu je v chybovém stavu.	Restartujte telefon a spusťte párování znovu.



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLOVÁNÍ

Přeškrtnutý symbol nádoby na odpad na vašem výrobku, bateriích, brožuře nebo na obalovém materiálu vás upozorňuje, že elektronická zařízení a baterie musí být na konci své životnosti likvidovány odděleně; nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Je na odpovědnosti uživatele likvidovat zařízení prostřednictvím sběrných dvorů nebo služeb, které se zabývají separací a likvidací elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a baterií ve shodě s místními zákony. Správný sběr a recyklace vašeho vysloužilého zařízení pomáhá zajistit recyklaci EEE odpadu způsobem, který šetří cenné materiály a chrání zdraví a životní prostředí. Nesprávná manipulace, náhodné rozbití, poškození nebo nesprávná recyklace na konci životnosti zařízení může být škodlivá pro zdraví a životní prostředí.



ABN Systems International

- Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004021.223.09.95
- office@telur.com
office@abnsystems.ro
- www.telur.com