



**Tragbarer Lautsprecher  
Bluetooth Obia  
Bedienungsanleitung  
TLL161211**



**INTO YOUR FUTURE**

## **Danke, dass du dich für Tellur entschieden hast!**

Bitte lese diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor du das Produkt benutzt und bewahre sie für zukünftige Infos. Achtung! Schäden wegen einer falschen Benutzung des Produktes sind von der Garantie nicht gedeckt

### **Produktfunktionen**

1. Tragbarer Lautsprecher Bluetooth 2.0CH, mit Textildesign.
2. Schutzart IPX5: Beständigkeit gegen Wasser und Regentropfen. Perfekt für den Einsatz im Freien, am Strand oder im Pool.
3. Bluetooth A2DP – spiele kabellos Musik von Bluetooth-Geräten wie Telefon, Tablet, Notebook, iPad usw.
4. Taste True Wireless Stereo – verbindet zwei Obia-Lautsprecher zum selben Bluetooth-Wiedergabegerät.
5. 10 Meter Bluetooth-Reichweite.
6. Musikwiedergabe durch USB (bis zu 128 GB)
7. Radio FM.
8. AUX-Port für Anschluss am PC, MID, TV und anderen Audiogeräte.
9. Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie (7,4 V 3600 mAh).
- 10.Griff.

## Technische Spezifikationen

BT-Version: 4.2

Reichweite: 10 m

Sollleistung: 50W

Verbindungsfähigkeit: Bluetooth, AUX, USB

Audio: Stereo

Autonomie: Bis zu 6 Stunden

Antwortfrequenz: 80Hz—12KHz

Impedanz: 4Ω

Geräusch/Empfangverhältnis: 65DB

Ladezeit: 5 Stunden

Wasserbeständigkeit: IPX5

Eigenschaften: TWS-Funktion, FM-Radio, Freisprechen

Akku: 3600mAh

Ladeport: MicroUSB (5V 2A)

Abmessungen: 366 x143 x188mm

Ggewicht: 2,54kg

Farbe: Schwarz

Das Paket enthält:


1 x Lautsprecher Bluetooth Obia

1 x Kabel MikroUSB

1 x Kabel AUX 3.5mm

1 x Bedienungsanleitung

## Produktdiagramm



1. Akkuanzeige
2. Zurück/Lautstärke -
3. Weiter/Lautstärke +
4. Wiedergabe/Pause
5. Modus (Umschalten zwischen den Wiedergabemodi Bluetooth, USB, FM si AUX-IN)
6. Taste TWS
7. Ein-/Ausschalttaste
8. USB-Speicherport, Wiederaufladeport, Port AUX-IN

## **Bluetooth-Wiedergabemodus**

1. Schalte den Lautsprecher ein – du hörst einen Ton und die Starttaste leuchtet blau auf und blinkt schnell.
2. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Bluetooth-Verbindungsmodus.
3. Aktiviere die Bluetooth-Funktion auf deinem Gerät (Telefon/Tablet usw.), suche nach „Tellur Obia“ und verbinde die Geräte. Die Starttaste leuchtet kontinuierlich und du hörst einen Bestätigungston.
4. Drücken die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Musik zu aus-/einzuschalten.
5. Drücke kurz die Vorwärts-/Rückwärts-Taste, um zum nächsten/vorherigen Titel zu wechseln.
6. Halte die Vorwärts-/Rückwärtstaste gedrückt, um die Lautstärke anzupassen.
7. Halte die Wiedergabe/Pause-Taste gedrückt, um den Sprachassistenten (Siri/Google) zu aktivieren.

## **Wiedergabemodus des USB-Speichers**

1. Den Lautsprecher einschalten.
2. Stecke einen USB-Speicher in den USB-Anschluss – der Lautsprecher spielt automatisch die gespeicherten Audiodateien ab.
3. Drücke während der Wiedergabe kurz die Vor-/Zurück-Taste, um das Lied zu wechseln; lang drücken, um die Lautstärke einzustellen.
4. Drücke die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Musik ein-/auszuschalten.

**Bemerkung!** Stecke im Bluetooth-Wiedergabemodus einen USB-Speicher in den Anschluss und der Lautsprecher wechselt automatisch in den USB-Speicher-Wiedergabemodus. Drücke die Mode-Taste, um die Wiedergabemodi zu ändern.

## **FM-Radios Modus**

1. Verwende im FM-Radiomodus das mitgelieferte Audiokabel als Antenne – stecke ein Ende des Kabels in den AUX-Anschluss des

Lautsprechers und lasse das zweite Ende des Kabels unverbunden.

2. Schalte die Freisprecheinrichtung ein und drücke die Mode-Taste, um den FM-Radiomodus auszuwählen.
3. Drücke kurz die Wiedergabe/Pause-Taste, um automatisch nach FM-Sender zu suchen und zu speichern.
4. Drücke kurz die Vor-/Zurück-Taste, um zwischen den FM-Kanälen zu wechseln.

### **True Wireless Stereo Funktion**

1. Starte zwei identische Obia-Lautsprecher, beide im Bluetooth-Verbindungsmodus.
2. Drücke kurz die TWS-Taste am Lautsprecher 1 – du hörst einen Ton und Lautsprecher 1 beginnt, sich mit Lautsprecher 2 zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung hörst du einen Bestätigungston und die TWS-Taste leuchtet.
3. Verbinde dein Telefon/Tablet über Bluetooth mit der Freisprecheinrichtung 1, und die Musik wird gleichzeitig über beide Lautsprecher abgespielt.
4. Um den TWS-Modus zu deaktivieren, drücke die TWS-Taste.
5. Sobald zwei Lautsprecher über TWS verbunden wurden, werden sie beim Neustart automatisch wieder miteinander verbunden (wenn sich beide innerhalb der TWS-Reichweite befinden).

### **Bemerkung!**

1. Die Lautsprecher müssen über TWS miteinander verbunden werden, bevor eine Bluetooth-Verbindung zum Musikspielgerät hergestellt werden kann.
2. Im TWS-Modus mit Bluetooth-Verbindung wird durch langes Drücken der TWS-Taste sowohl die TWS-Verbindung als auch die Bluetooth-Verbindung deaktiviert.

### **AUX-IN-Modus**

Verwende bei Audiogeräten ohne Bluetooth-Funktion das AUX-Kabel im Lieferumfang, um den Lautsprecher mit dem

Gerät zu verbinden. Bei Verwendung eines externen Geräts (PC, Fernseher usw.) werden alle Funktionen vom externen Gerät gesteuert.

## **Anmerkungen**

1. Wenn Sie den Lautsprecher über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbinden, wird auf Ihrem Telefon ein Batteriesymbol angezeigt, das den Batteriestand des Lautsprechers angibt.

2. Drücken Sie die Modustaste, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln. Die Reihenfolge ist Bluetooth, USB-Stick, FM-Radio und AUX-IN.

3. Wenn der Lautsprecher mit einem mobilen Gerät über Bluetooth verbunden ist, können Sie die TWS-Taste lange drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und dann eine Bluetooth-Verbindung mit einem anderen mobilen Gerät herzustellen.

4. Die Standardlautstärke ist auf 40% der maximalen Lautstärke eingestellt.

5. Wenn im Bluetooth-Modus ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Taste Wiedergabe/Pause, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie lange die Taste Wiedergabe/Pause, um den Anruf abzulehnen. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie kurz die Taste Wiedergabe/Pause.

6 Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.

## **Aufladen des Lautsprechers**

1. Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie ein Standard 5V/1~2A Ladegerät, um das Gerät aufzuladen.

2. Schalten Sie das Gerät aus, stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel in den Ladeanschluss des Lautsprechers und schließen Sie das andere Ende an Ihren PC oder ein 5V-Ladegerät an.

3. Eine vollständige Aufladung sollte bis zu 5 Stunden dauern. Wenn Sie während des Ladevorgangs Musik abspielen, stellen Sie die Lautstärke bitte auf eine mittlere Stufe, damit sich der Lautsprecher aufladen kann. Starke Bässe können mehr Energie erfordern, als das Ladegerät liefern kann.

## Informationen zu Entsorgung und Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin

weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.