

**Casca Bluetooth Pulsar
Manual de utilizare**

Va multumim pentru alegerea castii Tellur, un produs cu stil, compatibilitate larga si foarte fiabil, ce va permite sa experimentati preluarea apelurilor telefonice pentru a va bucura de ascultarea muzicii de pe telefonul mobil, indiferent ca sunteti la birou, conduceti sau practicati sporturi de exterior.

Tehnologia Bluetooth wireless

Tehnologia Bluetooth wireless va permite sa conectati dispozitive de comunicare fara cabluri. Conexiunea Bluetooth nu necesita ca telefonul si casca sa fie in linie dreapta, dar ambele dispozitive trebuie sa se afle la o distanta de maxim 10 m unul de celalalt. Totusi calitatea conexiunii depinde si de interferentele provocate de obstacolele dintre telefon si casca, precum pereti sau alte aparate electronice.

1.

- Reapelarea ultimului numar: in modul stand-by, apasati butonul MFB de doua ori pentru a reapela ultimul numar format.

- Folosirea functiei Multi-point:

Urmati procedura de imperechere a castii (vezi mai sus) cu un telefon A, apoi inchideti atat functia Bluetooth a telefonului A, cat si casca. Apoi redeschideti casca si urmati procedura pentru imperecherea cu telefonul B; dupa aceasta deschideti functia Bluetooth a telefonului A, iar acesta din urma se va conecta la casca in mod automat sau prin selectie manuala.

- Operarea mai multor apeluri:

Daca in timpul unei convorbiri primiti un nou apel telefonic, apasati scurt butonul MFB o singura data, iar convorbirea (A) se va termina si automat se va prelua convorbirea (B); Apasati lung butonul MFB timp de 3 secunde si veti respinge apelul (B) in timp ce continuati convorbirea (A), aceasta in cazul in care nu doriti sa preluati apelul (B).

Daca in timpul unei convorbiri primiti un nou apel telefonic, apasati de doua ori butonul MFB, pentru a putea trece de la apelul (A) la apelul (B) punand in asteptare apelul initial.

Apoi, daca apasati scurt butonul MFB, conversatia curenta se inchide si se preia automat apelul care era in asteptare.

5.

Casca este compatibila cu versiunea de Bluetooth V4.0 si suporta urmatoarele profile: Headset Profile 1.1/1.2 si Hands-free profile 1.5/1.6, A2DP/AVRCP. Verificati cu producatorul telefonului pentru a determina daca acesta este compatibil cu casca.

In unele locuri exista posibilitatea interzicerii folosirii conexiunilor bazate pe tehnologia Bluetooth, va rugam verificati acest lucru cu autoritatile locale sau cu operatorul GSM de care apartineti.

Instructiuni de pornire

Casca contine urmatoarele componente:

1. Indicator luminos;
2. Buton MFB;
3. Buton de volum + si -;
4. Port de incarcare, port pentru casti "in-ear";
5. Clema de ureche;
6. Port microfon;
7. Corp casca;

Inainte de folosire, casca trebuie incarcata complet si conectata la un telefon sau alt dispozitiv compatibil cu aceasta.

Nota: Parti din aceasta casca sunt magnetice, de aceea anumite materiale metalice pot fi atrase de casca.

2.

- Revenirea la setarile de fabrica:

Cand casca este in modul "Incarcare", apasati butonul MFB timp de 6 secunde, pana cand indicatorul luminos clipeste in culoarea rosie de 3 ori.

- Inchiderea castii:

In timpul functionarii castii, apasati lung butonul MFB pana cand indicatorul luminos rosu clipeste, apoi casca se va inchide automat.

- Incarcatoare si baterii

Inainte de incarcarea castii va rugam sa consultati daca specificatiile de pe incarcator sunt in concordanta cu solicitarile castii (tensiunea de iesire a incarcatorului trebuie sa fie: DC5V +/- 0.25 V; intensitatea trebuie sa fie intre 100 mA – 500 mA). Daca tensiunea de incarcare este prea mare, este foarte posibil sa deteriorati iremediabil casca Bluetooth.

Atentie: Folositi doar incarcatoarele compatibile. Daca folositi alte tipuri de incarcatoare puteti deteriora produsul, pierdeti garantia si va puteti expuneți pericolului.

- Reincarcarea bateriei

Aceasta casca contine baterie reincarcabila, incorporata si nedetasabila. Va rugam nu incercati sa scoateti bateriile din interiorul castii pentru a evita deteriorarea produsului. Cand casca nu este folosita pentru o perioada mai mare de timp, va

6.

Nu tineti aproape de casca, carti de credit sau alte dispozitive magnetice sau medii de stocare magnetice, deoarece informatiile stocate pot fi sterse.

Operare

Nota: "Apasare scurta" inseamna a apasa o singura data pe buton; "Apasare dubla" inseamna a apasa butonul de doua ori foarte repede; "Apasare lunga" inseamna a tine apasat pe buton timp de cel putin o secunda.

- Imperechere:

In modul "off", apasati lung butonul MFB pana cand ledurile rosii si albastre se aprind pe rand, apoi eliberati butonul; astfel casca intra in modul "imperechere".

- Conectare: Deschideti functia Bluetooth a telefonului mobil pentru ca acesta sa inceapa cautarea conexiunii cu casca Bluetooth, alegeți apoi TELLUR_PULSAR, apoi introduceti parola 0000 daca aceasta este solicitata (daca versiunea Bluetooth este V2.1 sau superioara nu mai este nevoie de parola).

- Preluarea unui apel: la primirea unui apel telefonic doar apasati scurt pe butonul MFB pentru a raspunde.

- Respingerea unui apel: la primirea unui apel telefonic, apasati lung butonul MFB pentru a respinge apelul.

3.

rugam sa o depozitati intr-un loc uscat, cu o ventilatie buna, si incarcati-o la fiecare 2 luni.

1. Cand casca este conectata, iar indicatorul luminos clipeste in culoarea rosie si o atentionare sonora se aude in difuzorul castii, inseamna ca nivelul bateriei este minim. In acest caz, daca se continua utilizarea bateriei aceasta, curand, se va inchide automat. Ulterior casca trebuie sa fie reincarcata - inserati mufa cablului USB in portul de incarcare al castii.

2. Conectati incarcatorul la o sursa de curent AC.

3. Indicatorul rosu clipeste cand acesta incarca. Incarcarea completa a castii dureaza aproximativ 2 ore. Cand casca este incarcata complet, indicatorul luminos se va schimba din rosu in albastru; deconectati casca de la incarcator si scoateti incarcatorul din priza.

4. O baterie incarcata complet poate permite intre 2-6 ore de convorbire si intre 100-180 ore in stand-by. De asemenea, timpul real de convorbire si de stand by poate varia in functie de modelele de telefon si de mediul inconjurator sau conditiile de mediu in care se desfasoara convorbirea.

7.

- Controlul Volumului: in timpul convorbirii, apasati scurt butonul de volum + pentru a creste nivelul sau apasati scurt butonul de volum - pentru a reduce nivelul volumului.

- Inainte/inapoi: In timpul ascultarii muzicii folosind casca Bluetooth, apasati butonul de volum plus (+) pentru 3 secunde pentru a trece la melodia urmatoare sau butonul minus (-) pentru melodia precedenta.

- Pauza: In timpul ascultarii muzicii folosind casca Bluetooth, apasati scurt butonul MFB pentru a opri temporar (pauza) redarea melodiei; apasati din nou butonul MFB pentru a relua redarea acesteia.

- Setarea muzicii: Daca conectarea a reusit, cele mai multe modele de telefon mobil permit in mod automat redarea muzicii pe casca Bluetooth, dar anumite modele au nevoie de setari suplimentare: alegeți Bluetooth serviciul A2DP pentru a putea reda muzica. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati manualul de utilizare al telefonului mobil.

- Trecerea in modul convorbire pe telefon: in timpul convorbirilor telefonice folosind casca Bluetooth, tineti apasat pe butonul MFB aproximativ 1 secunda pentru a muta convorbirea pe telefon si repetati operatiunea pentru a reduce convorbirea in casca Bluetooth.

4.

Often problems and solutions

Descrierea problemei	Cauza	Solutie
Casca nu porneste	Baterie descarcata	Incarcati bateria complet inainte de reutilizare
	Apasare a butonului MFB prea scurta	Apasati butonul MFB pentru 3 secunde pentru a restarta casca
Casca nu se incarca	Incercatorul nu este conectat corect	Verificati conexiunea cu priza de curent
Casca nu se inchide	Eroare de software in utilizare	Conectati incarcatorul si resetati casca
Nu se gaseste legatura Bluetooth cand se cauta dispozitivul	Casca nu este in modul conectare	Seteaza casca in modul conectare
	Eroare software a functiei Bluetooth a telefonului mobil	Inchide telefonul mobil si redeschide-l (restart)

ABN Systems International

- Str. Marinariiilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com
- office@abnsystems.ro
- www.tellur.com

8.