

**Casques Bluetooth, Sonar
TLL511351
Manuel d'instructions**



Merci d'avoir choisi un casque Bluetooth Sonar. Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser le casque.

Conseils:

- Stockez et utilisez le produit à des températures normales;
- Évitez de les exposer à la pluie ou à l'humidité;
- Ne jetez pas le produit pour éviter sa destruction.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit, cette opération ne vous fera que du service.
- N'utilisez pas de solvants chimiques pour retirer le produit.
- Si nécessaire, utilisez un chargeur USB avec une sortie 5 V pour charger le produit.
- Ne stockez pas le produit au feu ou à des températures élevées (supérieures à 60 degrés Celsius).

Spécifications techniques

Version Bluetooth: v5.0

Portée: 10 m


Fréquence: 2,4 GHz, classe 2

Profils pris en charge: A2DP / AVRCP / HSP / HFP

Technologie multipoint: oui

Président: 10mm

Réponse en fréquence: 20-20kHz
Sensibilité: 98dB
L'impédance: 32 Ω
Autonomie musicale: jusqu'à 6 heures
Autonomie de la parole: jusqu'à 5 heures
Autonomie en veille: jusqu'à 140 heures
Temps de charge: jusqu'à 1,5 heure
Contrôle du volume: oui
Longueur de câble: 67cm
Entrée: micro-USB
Nom de la connexion Bluetooth: Tellur Sonar
Poids du produit: 25g



Caractéristiques

- * On: maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu trois fois.
- * Off: Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois en rouge.
- * Réponse à un appel: Appuyez une fois sur le bouton multifonction.
- * Mettre fin à l'appel: appuyez sur la touche de fin d'appel du téléphone ou sur la touche du casque multifonction.
- * Rejet des appels: appuyez sur le bouton de rejet du téléphone ou du bouton multifonction

pendant 3 secondes.

* Rappel: appuyez deux fois sur le bouton multifonction.

* Lecteur audio: appuyez brièvement sur la touche multifonction du casque pour lire ou mettre en pause les chansons.

* Changer de chanson: maintenez le bouton de volume "+" ou "-" enfoncé pendant deux secondes pour passer à la chanson suivante ou précédente.

Remarque: l'utilisation des casques Bluetooth peut être différée en fonction du menu du téléphone synchronisé. S'il vous plaît également vérifier le manuel de votre téléphone si elles ne sont pas claires.

Commandes vocales

- Le début du casque sera signalé par la tonalité "d'allumage".
- La fermeture des écouteurs sera signalée par la tonalité "éteindre".
- La synchronisation avec le téléphone sera indiquée par la tonalité "couplage réussi".
- Lorsque la batterie est faible, le casque émet une tonalité d'alimentation réduite.
- À l'entrée d'un appel, les écouteurs liront le numéro de l'appelant.

Étapes de synchronisation

- Lors de la première synchronisation, placez les écouteurs à une courte distance du téléphone (maximum 1 mètre).
- Lorsque les écouteurs Sonar sont éteints, appuyez sur le bouton multifonction pendant 5 secondes pour passer en mode de synchronisation (le voyant indique alternativement les voyants rouge et bleu);
- Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone et recherchez le casque «Tellur Sonar».
- Entrez le mot de passe "0000" (si nécessaire);
- Si la synchronisation échoue, veuillez répéter les étapes ci-dessus.
ci-dessus;
- Si la synchronisation est réussie, le voyant indiquera le voyant.
bleu.

Connexion multipoint (à deux appareils)

- Suivez les étapes de connexion ci-dessus pour le premier appareil, puis éteignez le casque.
- Redémarre le casque en mode synchronisation et réinitialise les étapes de synchronisation pour le deuxième appareil.
- Arrêtez les écouteurs et redémarrez-les. Le voyant doit clignoter en bleu une fois et le casque se connecte automatiquement aux deux appareils.

Remarque: certaines spécifications sont limitées par les téléphones connectés simultanément au casque.

Chargement

- Insérez le câble de chargement dans la prise casque.
- Pendant le chargement, le voyant clignote en rouge.
- Il faut environ 2 heures pour recharger complètement le casque.
- Lorsque le voyant est bleu, le casque est chargé.




« » Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

(L'annexe du manuel de l'utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne DEEE (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté

graphiquement dans l'image suivante .

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OGU 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.

Rue Marinariilor, n ° 29

Secteur 1, Bucarest, Roumanie

004.021.233.09.95

office@tellur.com

office@abnsystems.ro

www.tellur.com