



**Bluetooth Adaptateur Audio**  
**TLL622081**  
Manuel d'utilisateur

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers, positioned at the bottom of the page.

**INTO YOUR FUTURE**

Merci d'avoir choisi un produit Tellur !

Pour assurer un fonctionnement optimal dans des conditions de sécurité maximales, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour référence future.

## **1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ :**

### 1.1 AVERTISSEMENTS

- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
- Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe, et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- La batterie est installée en permanence et ne peut pas être retirée ; Éliminez le produit dans son ensemble, conformément aux dispositions légales.
- N'ouvrez pas l'appareil et ne continuez pas à l'utiliser s'il est endommagé.
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même.
- Respectez les spécifications techniques du produit et ne l'utilisez pas en dehors des paramètres de fonctionnement déclarés.

### 1.2 ATTENTION


- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier ce produit.
- Tenir hors de portée des enfants.

### 1.3 ENTRETIEN

- Nettoyez ce produit uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide et non pelucheux et n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne peut pénétrer dans le produit.

## 2. PRÉSENTATION DU PRODUIT

### 2.1 DIAGRAMME DU PRODUIT



### 2.2 DANS LA BOÎTE

- 1 x Adaptateur Bluetooth AUX,
- 1 x Connecteur 3,5 mm,
- 1 x Câble AUX de 3,5 mm,
- 1 x Câble USB vers USB-C,
- 1 x Manuel d'utilisation

## 3. MODE D'EMPLOI

Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez complètement le récepteur Bluetooth à l'aide du câble USB vers USB-C fourni. La LED s'allume en rouge lorsque l'appareil est en charge. Une fois le processus de charge terminé, les voyants LED deviennent bleus.

## 3.1 ALLUMER/ ÉTEINDRE, COMMANDES ET FONCTIONS PRINCIPALES

### 3.1.1. ALLUMER/ ÉTEINDRE

- Pour allumer votre appareil : Appuyez sur le bouton MF et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED bleue s'allume (environ 3 secondes).
- Pour éteindre votre appareil : Appuyez sur le bouton MF et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote en bleu (environ 5 secondes).

### 3.1.2. Appairage de votre appareil avec le téléphone :

- Assurez-vous que votre appareil est éteint et désactivez le Bluetooth sur votre téléphone.
- Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en bleu.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez « Tellur Receiver » une fois qu'il a été détecté. Le voyant de votre appareil clignotera maintenant en bleu pour indiquer que l'appareil a été couplé. Si l'appairage échoue, éteignez votre appareil et réessayez.







**Important :** Si votre appareil ou votre téléphone a été éteint ou est hors de portée, vous devrez peut-être utiliser le menu de votre téléphone pour le coupler à nouveau, ou simplement appuyer une fois sur le bouton multifonction.

### 3.1.3. Répondre/mettre fin à l'appel

- Pour répondre à un appel : Appuyez brièvement sur le bouton multifonction.
- Pour mettre fin à un appel : Appuyez brièvement sur le bouton multifonction.
- Pour régler le volume : Réglez le volume directement à partir de la chaîne stéréo de votre voiture.



## 3.1.4. Fonctions des boutons

<b>APPAREIL</b>	
ALLUMER	Bouton [3] : Appuyez longuement 3 secondes 
ÉTEINDRE	Bouton [3] : Appuyez longuement 3 secondes 
<b>APPEL</b>	
Prendre un appel	Bouton : appui court 
Rejeter l'appel	Bouton : appui long 
Mettre fin à un appel	Bouton : appui court 
<b>Contrôle de la musique</b>	
Augmentation du volume	➤ Bouton : appui long
Réduire le volume	◀ Bouton : appui long
Chanson suivante	➤ : appui court
Chanson précédente	◀ : appui court
Lecture / pause	Bouton multifonction : appui court 

## 3.1.5. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Si le récepteur Bluetooth n'est pas connecté à un appareil Bluetooth, il s'éteint dans les 10 minutes suivant la non-utilisation pour protéger la batterie rechargeable intégrée.

## 4.SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FR

Version Bluetooth : V5.3

Fréquence : 2.402-2.48GHz

Portée sans fil : Jusqu'à 5 m

Profil pris en charge : A2DP, EDR, HFP

Puissance apparente rayonnée : 0.1W

Autonomie : Jusqu'à 7 heures.

Autonomie en veille : 80 heures.

Temps de charge : 30 min

Capacité de la batterie : 120mAh (3.7V)

Entrée : 3.5 mm Jack Plug

Port de charge : USB-C (5V/1A)

Nom de l'appairage Bluetooth : Tellur Receiver

Couleur : Gris

Matériel : Plastique

Dimensions du produit : 46 x 33 x 14mm

Poids du produit : 12g

Le forfait comprend : 1 x Adaptateur Bluetooth AUX,

1 x Connecteur 3,5 mm,

1 x Câble AUX de 3,5 mm,

1 x Câble USB vers USB-C,

1 x Manuel d'utilisation

## Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent contenir des substances dangereuses qui ont un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE) et est marqué d'un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), représenté graphiquement dans l'image. Cette icône indique que les DEEE ne doivent pas être mélangés avec des ordures ménagères et qu'ils font l'objet d'une collecte séparée.

Compte tenu des dispositions de l'O.U.G. 195/2005 sur la protection de l'environnement et O.U.G. 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de considérer ce qui suit:

- Les matériaux et composants utilisés dans la construction de ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ou d'autres ordures à la fin de la durée de vie.
- Transportez-le au centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques où il sera ramassé gratuitement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour plus de détails sur ces centres de collecte organisés par les opérateurs économiques agréés pour la collecte des DEEE.