




**Altoparlante portatile  
Bluetooth, 3W**  
TLL161231 - Manuale di uso



**INTO YOUR GREEN FUTURE**

## **Grazie per aver scelto un prodotto Tellur!**

Al fine di garantire un funzionamento ottimale, in condizioni di massima sicurezza, si prega di leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.

Conservare il manuale per riferimento futuro.

## **Specifiche tecniche**

Versione BT: 5.0

Raggio di azione: 10m

Rispondere alla chiamate: sì

Autonomia: fino a 2 ore

Potenza nominale: 3W

Frequenza di risposta: 80HZ-18KHZ

Impedenza: 4  $\Omega$

Rapporto rumore/segnale: 95dB

Tempo di ricarica: 2 ore


Spina di ricarica: Micro USB

Tensione di ricarica: DC 5V

Batteria: 300mAh Li-Polimero

Materiale: Fibre di grano 35% + 65% ABS

# Diagramma del prodotto



1. Pulsante Acceso/Spento - premere a lungo per attivare
2. Pulsante Riproduzione/Pausa - premere brevemente per attivare
3. Pulsante Accettare/Terminare la chiamata - premere brevemente per attivare
4. Pulsante Brano successivo / Aumento volume - premere brevemente per il brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume.
5. Pulsante Brano precedente / Diminuzione volume - premere brevemente per il brano precedente, premere a lungo per diminuire il volume.
6. Indicatore LED di ricarica
7. Porta di ricarica micro USB
8. Diffusore

## **Indicazioni**

1. Accendere l'altoparlante, l'indicatore LED si accende in blu.
2. Attivare Bluetooth sul vostro dispositivo (cellulare, tablet, ecc.), cercare "Tellur Speaker" nell'elenco dei dispositivi e collegarlo.
3. L'altoparlante si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo conosciuto.

## **Osservazioni:**

1. Se l'altoparlante si chiude durante il funzionamento, significa che il livello della batteria è basso. Ricaricare completamente l'altoparlante e poi riaccenderlo.
2. Nella modalità BT, se l'altoparlante non funziona correttamente potrebbe significare che il dispositivo collegato è fuori dal raggio di azione del Bluetooth.
3. Se non è possibile collegare il dispositivo tramite Bluetooth, verificare che l'altoparlante sia nella modalità BT. Se questa condizione è soddisfatta, pregasi di riaccendere l'altoparlante.

## **Attenzione:**

1. Utilizzare l'altoparlante in un ambiente normale con una temperatura normale.
2. Non utilizzare l'altoparlante in un ambiente umido.
3. Evitare i danni causati dalla caduta del dispositivo.
4. Non smontare o riparare l'altoparlante da soli.

5. Non gettare l'altoparlante nel fuoco - ha una batteria integrata.