




Souris sans fil

Manuel d'utilisation

TLL491181 / TLL491191 / TLL491201 / TLL491211

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

Merci d'avoir choisi Tellur!

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le à portée de main pour référence ultérieure.

Attention! Les défauts causés par une mauvaise utilisation du produit ne seront pas couverts par la garantie.

Caractéristiques techniques

Type : Enfants, clic silencieux

Lumière : Oui, LED

Connexion :

Sans fil 2.4GHz RF , Nano récepteur USB

Portée de fonctionnement : 20m

Installation : Plug & Play

Boutons : 3

Résolution : 1600 DPI

Mode veille : Après 70 secondes

Paternes disponibles :

Flamant, Chat, Paon, Ours

Taille de l'appareil : 110 x 60 x 30mm

Poids de l'appareil : 56g


L'emballage comprend :

-Souris sans fil


-1 x pile AA

Diagramme du produit


- A** Bouton gauche
- B** Bouton droit
- C** Molette de défilement @ Moyen
- D** Interrupteur ON/OFF
- E** Récepteur USB
- F** Couvercle du compartiment
Compartiment de la batterie



Installation




- 1 Retirer le couvercle de la batterie




- 2 Introduire la batterie
- 3 Mettez le bouton sur la position "ON".

- 4 Retirer le récepteur USB



- 5 Insérez le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur



Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.



Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / UE) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image .

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G. 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.