



**Mouse a scatto silenzioso
senza fili**

TLL491221-TLL491231

Guida all'installazione e istruzioni
per l'uso




INTO YOUR FUTURE

Ti ringraziamo per avere scelto un prodotto Tellur!

Per assicurare un ottimo funzionamento, in condizioni di massima sicurezza, ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima di usare il prodotto. Conservare il manuale per consultazioni future.

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO



1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Rotella di scorrimento
4. Interruttore DPI
5. Avanti
6. Indietro

Connessione wireless:

1. Per accendere il mouse, premere il pulsante di accensione sulla parte inferiore del mouse.
2. Grazie al sistema di installazione plug and play, il mouse non necessita di driver aggiuntivi per funzionare.
3. Rimuovere il ricevitore nano dal mouse e collegarlo alla porta USB del computer.
4. Premere il pulsante "Dispositivi" finché il LED del mouse non accende la scritta wireless.
5. Il mouse si conetterà automaticamente al computer.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione: standard

Illuminazione: Sì, banda RGB

Connettività: senza fili, ricevitore Nano USB

Portata: 10 m

Installazione: Plug & Play

Pulsanti: 6

Risoluzione: 1000/1200/1600 DPI regolabile

Colori disponibili: bianco, nero

Dimensioni: 102 x 64 x 35 mm

Peso: 76 g

Batteria: 500mAh

La confezione include:

1 x Mouse senza fili

1 x cavo USB-C

1x Manuale d'uso