



Souris sans fil SHADE TLL491261

Guide d'installation et
mode d'emploi




INTO YOUR FUTURE

Merci d'avoir choisi un produit Tellur !

Pour assurer un fonctionnement optimal dans des conditions de sécurité maximales, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour référence future.

DIAGRAMME DU PRODUIT



Connexion sans fil :

1. Pour mettre la souris sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sous la souris.
2. Avec un système d'installation "plug and play", la souris ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour fonctionner.
3. Retirer le nano récepteur de la souris et le brancher sur le port USB de l'ordinateur.
4. Appuyez sur le bouton "Devices" jusqu'à ce que le voyant de la souris s'allume pour indiquer qu'il s'agit d'une souris sans fil.
5. la souris se connecte automatiquement à l'ordinateur.

Connexion Bluetooth :

1. Pour allumer la souris, appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas de la souris, l'appareil commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton "Device" jusqu'à ce que le voyant de la souris s'allume et indique le signe Bluetooth 1, 2 ou 3.
3. Appuyez sur le bouton "Device" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le voyant Bluetooth 1/2/3 se met à clignoter rapidement.
4. Sur votre appareil, recherchez "Mouse Shade" dans la liste des appareils Bluetooth disponibles.
5. Une fois la souris identifiée dans la liste des périphériques Bluetooth, cliquez sur son nom pour la connecter. Le voyant DEL clignote lorsque la souris est en mode d'appairage et s'éteint lorsque la connexion est réussie.

Connectivité : Bluetooth 5.1 + sans fil 2.4ghz

Portée : jusqu'à 10 mètres

Durée de fonctionnement : jusqu'à 120 heures

Autonomie en veille : jusqu'à 100 jours

Temps de charge : environ 4 heures

Systèmes compatibles : Windows, MAC, IOS, Android

Technologie multipoint : jusqu'à 4 connexions simultanées

Boutons : 8+2 scrollers

Résolution : 3200 DPI

Capacité de la batterie : 480 mAh

Connecteur de charge : Type-C

Couleurs disponibles : Noir

Dimensions du produit : 120mm x 85mm x 50mm

Poids du produit : 138 gr

Le paquet comprend :

1 x Souris Bluetooth

1 x Nano receiver

1 x câble de charge USB-C

1x manuel d'utilisation



Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante.

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.