



**Batería magnética 5000mAh, PD20W,
compatible con MagSafe**

TLL158461

Manual del usuario



INTO YOUR FUTURE


¡Gracias, por elegir Tellur!

Lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto y manténgalo seguro para futuras referencias.

¡Tenga en cuenta! Los daños causados por el mal uso del producto no estarán cubiertos por la garantía del producto

1. Diagrama del producto

1. Puerto de entrada y salida USB-C
2. Indicador LED
3. Encendido/Apagado



2. Especificaciones técnicas

Batería: Li-polímero

Capacidad: 5000mAh/19.25Wh (3.85V)

Material: Aleación de aluminio y plástico

Entrada USB-C (PD 3.0): 5V/3A, 9V/2A (18W)

Salida USB-C (PD 3.0): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

Salida inalámbrica: 15W(Max), 10W, 7.5W, 5W

Características: Compatible con MagSafe, Indicador LED de alimentación, Recarga rápida, Carga Pass-through

Tiempo de recarga rápida: Aprox 2H con cargador Power Delivery de 18W

Funciones de protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente

Dimensiones: 102,5 x 66 x 9 mm 102,5 x 66 x 9mm

Peso 112g

Colores disponibles: Gris

Compatibilidad MagSafe: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Compatibilidad con carga inalámbrica: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max, iPhone XR/ X/ XS Max/ XS, iPhone8/ 8 Plus, Samsung S23 Ultra/ S23+/ S23/Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22/ S21 Ultra/ S21+/ S21/ Note 20 Ultra/ Note 20/ S20 FE/ S20 Ultra/ S20+/ S20/ S10+/ S10/ S10e/ S9/ S9+/ S8/ Note 8/ S7 Edge, Google 5, LG G6, LG G6 Plus, LG V30 y otros dispositivos compatibles con Qi".

El paquete incluye:

1 x Batería magnética 5000mAh,

1 x Cable USB-C a USB-C,

1 x Manual

3. Instrucciones de uso

3.1 Carga del dispositivo:

Método 1

Para recargar tu dispositivo de forma inalámbrica:

1. Coloca un teléfono compatible en la zona de carga inalámbrica.
2. Pulsa el botón de encendido una vez para activar la carga de tu dispositivo.

Nota: No coloques objetos metálicos sobre la zona de carga inalámbrica mientras cargas tu dispositivo.

Método 2

Para cargar el dispositivo por cable:

Conecta tu dispositivo al puerto USB-C de tu power bank utilizando un cable USB compatible.

NOTA: En algunos casos, puede ser necesario pulsar el botón de encendido una vez.

Utiliza el cable incluido para cargar dispositivos compatibles a través de la salida USB-C de tu batería externa.

También puedes utilizar otros cables para cargar muchos otros dispositivos con diferentes tipos de puertos.

Cuando utilices la carga USB-C o inalámbrica, el indicador LED se iluminará en consecuencia para indicar el nivel de batería de tu power bank.

● LED encendido/ ○ LED apagado

Luz indicadora	Porcentaje nivel de batería
● ● ● ●	100% - 75%
● ● ● ○	75% - 50%
● ● ○ ○	50% - 25%
● ○ ○ ○	<25%

3.2 Carga de la fuente de alimentación:

Conecta una fuente de alimentación a un puerto de entrada de tu power bank mediante un cable USB-C compatible.

Este cargador puede cargarse con un adaptador de corriente USB o USB-C u otras fuentes de alimentación, como un puerto USB o USB-C de ordenador.

Para garantizar una recarga rápida de la batería, utiliza un adaptador de corriente PD18W y el cable incluido.

● Parpadeando / ● LED encendido / ○ LED apagado

Luz indicadora	Porcentaje nivel de batería
○ ○ ○ ○	0% - 25%
● ○ ○ ○	25% - 50%
● ● ○ ○	50% - 75%
● ● ● ○	> 75% < 100%
● ● ● ●	100%

4. Solución de problemas

1. No se puede cargar el power bank

Compruebe si el adaptador de corriente es el correcto y si el cable no está roto.

2. El cargador no puede cargar el dispositivo

- La capacidad de la batería es demasiado baja. Carga primero la batería.

- Conexión incorrecta entre tu power bank y el dispositivo (puerto de entrada en lugar de salida).

- 4. Fallo del power bank.

5. INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- No coloque demasiado cerca del power bank, una tarjeta magnética con banda magnética o chip [DNI, tarjeta bancaria, etc. para evitar fallos magnéticos.

- No coloque metal o carcasa metálica en la base de carga inalámbrica.

- Por favor, cargue su power bank al menos una vez cada 3 meses si no lo utiliza durante mucho tiempo.
- Asegúrese de comprobar que el voltaje del dispositivo que va a cargar es compatible con este cargador.
- Durante su uso, la batería puede calentarse un poco. Esto es normal siempre que la temperatura no supere los 60 °C.
- Mantenga la batería seca, no la limpie con productos químicos potentes.
- Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, desenchúfelo del cargador, ya que seguirá consumiendo electricidad a un ritmo lento.
- Los usuarios son responsables de utilizar este producto correctamente y de seguir las instrucciones de este manual. El uso incorrecto de este producto puede acortar su vida útil y anular la garantía del fabricante.



Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

- Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen. Este icono indica que los RAEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.