



**Baterie externa Tellur 5000mAh,
PD20W, compatibil MagSafe**

TLL158461
Manual de utilizare



INTO YOUR FUTURE


Iti multumim ca ai ales un produs Tellur!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

Vă rugăm să rețineți! Daunele cauzate de utilizarea greșită a produsului nu vor fi acoperite de garanția produsului.

1. Diagrama produsului

1. Port de intrare și ieșire Type-C
2. Indicator LED
3. Buton de Pornire/Opreire



2. Specificații tehnice

Baterie: Li-polymer

Capacitate: 5000mAh/19.25Wh (3.85V)

Material: Aliaj aluminiu si plastic

Intrare USB-C (PD 3.0): 5V/3A, 9V/2A (18W)

Iesire USB-C (PD 3.0): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

Iesire Wireless: 15W(Max), 10W, 7.5W, 5W

Caracteristici: Compatibil MagSafe, indicator putere led, reincarcare rapida, permite incarcarea fara fir a unui telefon in timp ce bateria externa este alimentata.

Reincarcare rapida: Aproximativ 2 ore cu un incarcator Power Delivery 18W

Functii de protectie: Scurtcircuit, supraincercare, supradescarcare, supracurent

Dimensiuni: 102.5 x 66 x 9mm

Greutate: 112g

Culori disponibile: Gri

Dispozitive compatibile MagSafe: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Compatibilitate incarcare wireless: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max, iPhone XR/ X/ XS Max/ XS, iPhone8/ 8 Plus, Samsung S23 Ultra/ S23+/ S23/Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22/ S21 Ultra/ S21+/ S21/ Note 20 Ultra/ Note 20/ S20 FE/ S20 Ultra/ S20+/ S20/ S10+/ S10/ S10e/ S9/ S9+/ S8/ Note 8/ S7 Edge, Google 5, LG G6, LG G6 Plus, LG V30 and other Qi compatible devices

Pachetul include:

1 x Baterie externa 5000mAh,

1 x Cablu USB-C - USB-C,

1 x Manual

3. Instrucțiuni de utilizare

3.1 Încărcarea telefonului sau a altui dispozitiv:

Metoda 1

Pentru a reîncărca wireless un dispozitiv:

1. Așază telefonul compatibil pe suprafața de încărcare fără fir.
2. Apasă butonul de pornire pentru a activa încărcarea.

Metoda 2

Pentru a încărca prin cablu un dispozitiv:

Conectați dispozitivul la un portul USB-C de ieșire al bateriei externe, utilizând un cablu USB compatibil.

NOTĂ: În unele cazuri, ar putea fi necesar să apăsați o dată butonul de pornire.

Utilizați cablul inclus pentru a încărca dispozitivele compatibile prin ieșirea USB-C a bateriei externe.

De asemenea, puteți utiliza alte cabluri pentru a încărca multe alte dispozitive, cu diferite tipuri de porturi.

În timpul încărcării prin USB-C sau wireless, indicatorul LED se va aprinde pentru a indica nivelul de energie al bateriei externe .

● LED pornit / ○ LED oprit

Indicator	Nivel baterie
● ● ● ●	100% - 75%
● ● ● ○	75% - 50%
● ● ○ ○	50% - 25%
● ○ ○ ○	<25%

3.2 Încărcarea bateriei externe:

Conectați o sursă de alimentare la un port de intrare al bateriei externe utilizând un cablu USB-C compatibil.

Această baterie externă poate fi încărcată cu un adaptor de alimentare USB sau USB-C sau alte surse de alimentare, cum ar fi un port USB sau USB-C al unui computer.

⊗ Intermitent/● LED pornit /○ LED oprit

Indicator	Nivel baterie
⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0% - 25%
● ⊗ ⊗ ⊗	25% - 50%
● ● ⊗ ⊗	50% - 75%
● ● ● ⊗	> 75% < 100%
● ● ● ●	100%

4. Depanare

1. Imposibilitatea de a încărca bateria externă

Verificați dacă adaptorul de alimentare este cel potrivit și dacă nu cumva cablul este rupt.

2. Bateria externă nu încarcă dispozitivul

- Capacitatea bateriei este prea mică. Încărcați mai întâi bateria externă.

- Conexiune greșită între bateria externă și dispozitiv (port de intrare, în loc de ieșire).

- Funcționare defectuoasă a bateriei externe.

5. INFORMAII GENERALE DESPRE SIGURANTA!

- Nu așezați în apropierea bateriei carduri magnetice cu banda magnetica sau cip (ex. card bancar) pentru a evita defectarea.

- Nu așezați pe suprafața de încărcare wireless obiecte metalice sau cu înveliș metalic.

- Vă rugăm să încărcați bateria de alimentare cel puțin o dată la 3 luni dacă nu este utilizată pentru o lungă perioadă de timp.

- Asigurați-vă că tensiunea dispozitivului pe care intenționați să îl încărcați, este compatibilă cu această baterie externă.

- În timpul utilizării, bateria externă se poate încălzi. Acest lucru este normal, atâta timp cât temperatura nu depășește 60°C.

- Păstrați bateria externă uscată, nu ștergeți cu detergenți chimici puternici.

- După ce dispozitivul este încărcat complet, vă rugăm să îl deconectați de la bateria externă, deoarece va continua să consume energie electrică într-un ritm lent.
- Utilizatorii sunt responsabili pentru utilizarea corectă a acestui produs și respectarea instrucțiunilor furnizate în acest manual. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la scurtarea duratei de viață a produsului și retrage orice răspundere de garanție din partea producătorului.

Informații privind deseurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat. Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele:

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate.
- Nu aruncați produsul împreună cu gunoierul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare.
- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice unde va fi preluat în mod gratuit.
- Vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE