



**Boxa portabila
Bluetooth Obia**
Manual de utilizare
TLL161211



INTO YOUR FUTURE

Iti multumim ca ai ales Tellur!

Te rugam sa citesti acest manual cu atentie inainte de a folosi produsului si sa il pastrezi la indemana pentru consultari ulterioare.

Atentie! Defectele cauzate de folosirea necorespunzatoare a produsului nu vor fi acoperite de garantie

Functiile produsului

1. Boxa portabila Bluetooth 2.0CH, cu design textil.
2. Grad de protectie IPX5: rezistenta la picaturi de apa si ploaie. Perfecta pentru folosire in aer liber, la plaja sau piscina.
3. Bluetooth A2DP – reda muzica wireless de pe dispozitive Bluetooth precum telefon, tableta, notebook, iPad etc.
4. Buton True Wireless Stereo – conecteaza doua boxe Obia la acelasi dispozitiv de redare Bluetooth.
5. 10 metri raza de actiune Bluetooth.
6. Redare muzica prin USB (pana la 128GB)
7. Radio FM.
8. Port AUX – pentru conectare la PC, MID, TV si alte dispozitive audio.
9. Baterie lithium reincarcabila incorporata (7.4V 3600mAh).
10. Maner.

Specificatii tehnice

Versiune BT: 4.2

Raza de actiune: 10m

Putere nominala: 50W

Conectivitate: Bluetooth, AUX, USB

Audio: Stereo

Autonomie: Pana la 6 ore

Frecventa de raspuns: 80Hz—12KHz

Impedanta: 4Ω

Raport zgomot/semnal: 65DB

Timp de incarcare: 5 ore

Rezistenta la apa: IPX5

Caracteristici: Functie TWS, Radio FM radio, Apel "Hands-free"

Baterie: 3600mAh

Port incarcare: MicroUSB (5V 2A)

Dimensiuni: 366 x143 x188mm

Greutate: 2.54 kg

Culoare: Negru

Pachetul include


1 x Boxa Bluetooth Obia

1 x Cablu MicroUSB

1 x Cablu AUX 3.5mm

1 x Manual

Diagrama produsului



1. Indicator baterie
2. Inapoi/ Volum -
3. Inainte/ Volum +
4. Redare/ Pauza
5. Mod (schimbare intre modurile de redare Bluetooth, USB, FM si AUX-IN)
6. Buton TWS
7. Buton pornire/oprire
8. Port memorie USB, port reincarcare, port AUX-IN

Mod redare Bluetooth

1. Porneste boxa – vei auzi un sunet, iar butonul Pornire se va aprinde in culoarea albastru, luminand intermitent rapid.
2. Boxa va intra automat in modul de conectare Bluetooth.
3. Activeaza functia Bluetooth pe dispozitivul tau (telefon/ tableta etc.), cauta "Tellur Obia" si conecteaza dispozitivele. Butonul Pornire va lumina continuu si vei auzi un sunet de confirmare.
4. Apasa butonul Redare/ Pauza pentru a opri/porni muzica.
5. Apasa scurt butonul Inainte/ Inapoi pentru a comuta la melodia urmatoare/ anterioara.
6. Apasa lung butonul Inainte/ Inapoi pentru a ajusta volumul.
7. Apasa lung butonul Redare/ Pauza pentru a activa asistentul vocal (Siri/ Google).

Mod redare memorie USB

1. Porneste boxa.
2. Introdu o memorie USB in portul USB – boxa va reda automat fisierele audio stocate.
3. In timpul redarii, apasa scurt butonul Inainte/ Inapoi pentru a schimba melodia; apasa lung pentru a ajusta volumul.
4. Apasa butonul Redare/ Pauza pentru a porni/ opri muzica.

Nota! In modul de redare Bluetooth, introdu o memorie USB in port si boxa va comuta automat la modul de redare memorie USB. Apasa butonul Mod pentru a schimba modurile de redare.

Mod radio FM

1. In modul Radio FM, foloseste cablul audio din pachet pe post de antena – introdu un capat al cablului in portul AUX al boxei, lasand al doilea capat al cablului neconectat.
2. Porneste boxa si apasa butonul Mod pentru a selecta modul Radio FM.
3. Apasa scurt butonul Redare/ Pauza pentru a cauta si memora posturi FM automat.

4. Apasa scurt butonul Inainte/ Inapoi pentru a comuta intre canalele FM.

Funcția True Wireless Stereo

1. Porneste doua boxe Obia identice, ambele in modul de conectare Bluetooth.

2. Apasa scurt butonul TWS pe boxa 1 – vei auzi un sunet, iar boxa 1 va incepe conectarea cu boxa 2. Odata conectate cu succes, vei auzi un sunet de confirmare, iar butonul TWS va ramane aprins.

3. Conecteaza-ti telefonul/ tableta cu boxa 1 prin Bluetooth, iar muzica va fi redata prin ambele boxe in acelasi timp.

4. Pentru a dezactiva modul TWS, apasa butonul TWS.

5. Odata ce doua boxe au fost conectate prin TWS, acestea se vor reconecta automat intre ele la repornire (daca ambele se afla in raza de actiune TWS).

Nota!

1. Boxele trebuiesc conectate prin TWS intre ele inainte de a efectua conexiunea Bluetooth cu dispozitivul de redare muzica.

2. In modul TWS, cu Bluetooth conectat, apasarea lunga a butonului TWS va dezactiva atat conexiunea TWS, cat si conexiunea Bluetooth.

Mod AUX-IN

Pentru dispozitivele audio fara functie Bluetooth, foloseste cablul AUX din pachet pentru a conecta boxa la dispozitiv. Cand folosesti un dispozitiv extern (PC, TV etc.), toate functiile vor fi controlate din dispozitivul extern.

Observatii

1. La conectarea boxei cu un dispozitiv mobil Bluetooth, o pictograma de baterie va aparea pe ecranul dispozitivului, indicand nivelul bateriei boxei.

2. Apasa butonul Mod pentru a schimba modul de redare. Ordinea este Bluetooth, memorie USB, radio FM si AUX-IN.
3. Atunci cand boxa este conectata la un dispozitiv mobil prin Bluetooth, puteti apasa lung butonul TWS pentru a deconecta conexiunea Bluetooth, apoi realiza conexiunea Bluetooth cu un alt dispozitiv mobil.
4. Volumul prestabilit este setat la 40% din volumul maxim.
5. In modul Bluetooth, daca ai un apel in intrare, apasa scurt butonul Redare/ Pauza pentru a prelua apelul sau apasa-l lung pentru a respinge apelul. In timpul conversatiei, apasa scurt butonul Redare/ Pauza pentru a inchide apelul.
6. Inchide boxa cand nu o folosesti.

Reincarcarea boxei

1. Incarcatorul boxei nu este inclus in pachet. Foloseste un incarcator standard 5V/1~2A pentru a reincarca boxa.
2. Opreste boxa, introdu cablul de incarcare din pachet in portul de reincarcare al boxei si conecteaza celalalt capat al cablului la PC sau la incarcatorul 5V.
3. Un ciclu complet de incarcare dureaza pana la 5 ore. Daca asculti muzica in timp ce reincarci boxa, seteaza volumul la jumatate pentru a-i permite boxei sa se reincarce. Piese muzicale cu bas puternic pot solicita mai multa energie decat poate incarcatorul sa ofere.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.