



**Kit Mains Libres Bluetooth
pour Voiture CK-B1
Manuel d'utilisation
TLL622061**

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, positioned at the bottom of the page.

INTO YOUR FUTURE

Merci d'avoir choisi ce kit voiture TELLUR Bluetooth, CK-B1! Spécialement conçu pour une conduite sûre, facile à appeler et à répondre à un appel, lorsque vous conduisez. Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation.

1. Charge CK-B1

Assurez-vous que votre kit voiture Bluetooth CK-B1 est complètement chargé avant de commencer à l'utiliser. Vous devez le charger avec le câble micro USB (fourni). Lorsque le voyant clignote en vert, il se charge. Lorsque le voyant vert s'éteint, il est complètement chargé.

2. Allumez le CK-B1

Activez le bouton d'alimentation de droite pour allumer / éteindre l'appareil.

3. Mise en marche / arrêt automatique

Le kit voiture CK-B1 comporte une fonction de démarrage par vibration intégrée. Après l'appairage sur votre smartphone, l'appareil s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant 5 minutes ou si vous vous éloignez à plus de 10 mètres de l'appareil. Pour rallumer l'appareil, ouvrez / fermez la porte de la voiture ou tapez sur le kit voiture.

Remarque: si vous déconnectez manuellement l'appareil de votre mobile, il ne se reconnectera pas automatiquement la prochaine fois.

4. Plusieurs langues

Cette enceinte prend en charge l'invite vocale anglaise, allemande, française italienne,

espagnole, japonaise et chinoise. Appuyez longuement sur le petit bouton rond gauche (bouton MUTE) pour changer de langue.

5. L'appariement de CK-B1 avec le premier téléphone

Lorsque vous utilisez ce kit voiture Bluetooth pour la première fois, vous devez le coupler avec votre téléphone portable. a) Allumez le kit voiture Bluetooth et vous entendrez le message vocal "power on-Ready to Pair" (Prêt à coupler). b) Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable pour rechercher le nom de couplage "Tellur CK-B1". c) Sélectionnez le nom de couplage Tellur CK-B1 sur votre téléphone mobile et appuyez dessus pour le coupler (certains téléphones mobiles peuvent nécessiter la saisie du mot de passe "0000"). Une fois la liaison établie, vous entendrez l'invite vocale «Connected» (Connecté). Remarques: S'il n'a pas été associé avec succès pour la première fois, veuillez éteindre / allumer l'appareil pour répéter les étapes ci-dessus pour l'appariement.

6. Connexion au deuxième téléphone

Cet appareil prend en charge la connexion de 2 téléphones mobiles simultanément. Veuillez suivre les prochaines étapes pour opérer: a) Déconnectez le 1er téléphone mobile de CK-B1. b) Associez le CK-B1 au deuxième téléphone portable en suivant les étapes du point 5. c) Associez le 1er téléphone mobile avec CK-B1 en appuyant sur le dernier enregistrement de couplage sur votre téléphone.

7. Répondre / rejeter un appel

7.1 Pendant que le téléphone sonne, répondez à l'appel en appuyant brièvement sur la touche ronde, du centre. 7.2 Rejetez l'appel en appuyant longuement sur le bouton central rond pendant 1 à 2 secondes. (Appuyez brièvement; double-cliquez, ne fonctionne pas).

8. Mettre fin à un appel

Appuyez brièvement sur le bouton rond central pour mettre fin à un appel. Appuyez brièvement sur le petit bouton rond gauche pour mettre le microphone en sourdine. a) Si un appel est commuté sur un téléphone mobile, la fonction sourdine active le son en sourdine à partir du téléphone mobile. b) Si un appel est mis en sourdine (MUTE) sur le kit voiture CK-B1, l'autre correspondant ne peut pas vous entendre.

9. Commutateur d'appel téléphonique

Appuyez longuement sur le bouton rond du milieu pendant 1 à 2 secondes pour permuter la conversation entre le téléphone portable et le CK-B1 pendant l'appel.

10. Rappel du dernier numéro de téléphone

En appuyant brièvement sur le bouton rond central, à deux reprises, lorsque votre kit voiture Bluetooth fonctionne, vous pouvez recomposer le dernier numéro de téléphone.

11. Contrôle du volume

Appuyez longuement sur le bouton de

volume "+ / -" du kit véhicule pour augmenter ou diminuer le volume.

12. Jouer de la musique

Une fois la connexion établie avec vos appareils compatibles Bluetooth, vous pouvez lire la musique via Bluetooth CK-B1. - Appuyez longuement sur le bouton "+ / -" pour régler le volume; appuyez brièvement sur le bouton pour la prochaine ou l'antérieur piste; - Appuyez sur le bouton rond central pour mettre en pause / lire la musique.

13. Autoprotection à faible puissance

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le kit voiture Bluetooth aura un message vocal «Batterie faible». Veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser à nouveau.

14. Spécifications

Version Bluetooth: 5.0 + EDR

Portée de travail: jusqu'à 10 mètres

Microphone: oui (prend en charge la fonction de conversation mains libres)

Technologies d'appels mains libres:

suppression du bruit et annulation d'écho

Technologie multipoint: associez et

maintenez des connexions avec deux

téléphones et répondez aux appels de l'un ou l'autre

Fréquence de transmission: 2,4 GHz

Profils pris en charge: HSP, HFP, DSP, A2DP, AVRCP

Alimentation: 3.7V 1000 mAh

Temps d'attente: 1000 heures

Temps de conversation: 16 heures

Temps de charge: 3 heures

Port de charge: micro-USB

Puissance nominale du haut-parleur: 2W

Contrôle du volume: oui

Mise en marche / arrêt automatique: oui

Autres caractéristiques: Prise en charge du contrôle de l'assistant vocal

Couleurs disponibles: noir

Forfait comprend: kit voiture Bluetooth

CK-B1; Câble de charge; Manuel d'utilisation; Garantie.

Informations sur l'élimination et le recyclage



Le symbole de la poubelle barrée sur votre produit, votre batterie, votre documentation ou votre emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être séparés des points de collecte des déchets en fin de vie. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères dans le flux de déchets normal. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des batteries, conformément à la législation locale. Une collecte et un recyclage corrects de vos équipements permettent de garantir que les déchets EEE sont recyclés de manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement. Une mauvaise manipulation, une casse accidentelle, des dommages et / ou un recyclage inapproprié en fin de vie peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement.

